SGH-i450

Brukerveiledningen

Bruk av denne veiledningen

Denne brukerveiledningen er laget spesielt for å lede deg gjennom funksjonene i apparatet. Se hurtigstartveiledningen hvis du vil ha hjelp til å komme raskt i gang.

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr

Info – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

▶ *Se* – sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s. 12 (tilsvarer "se side 12")

→ *Etterfulgt av* – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Trykk [⊟] → **Media** → **Avspilling** (tilsvarer [⊟], etterfulgt av **Media**, etterfulgt av **Avspilling**)

[ ] *Hakeparenteser* – taster på apparatet, for eksempel: [⏻] (representerer Av-/På-knappen)

< > *Vinkelparentes* – funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hver skjerm, for eksempel: <**OK**> (representerer funksjonstasten **OK**)

Opphavsrett og varemerker

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør tilhører sine respektive eiere:

- Dette produktet inneholder programvare lisensiert fra Symbian Ltd. © 1998-2007. Symbian og Symbian OS er varemerker som tilhører Symbian Ltd.

- Java™ er et varemerker som tilhører Sun Microsystems, Inc.

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden – Bluetooth QD ID: B013276.

- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

Innhold

Informasjon om sikkerhet og bruk 4

1. Kommunikasjon 11

Samtaler 11
Meldinger 14
Logger 27
Kommunikasjons-alternativer 31

2. Media 35

Avspilling 35
Kamera 38
Galleri 40
Video Editor 41
Radio 44
Flash® Player 46
RealPlayer® 46
Opptaker 47
PC Studio 48

3. Personlig produktivitet 49

Kontakter 49
Kalender 53
Quickoffice® 55
Adobe® Reader® 56
Notater 57

4. Internett 58

Åpne en nettside 58
Endre nettleser-innstillingene 60
Legge til et bokmerke 60
Bruke et bokmerke 61
Lagre en nettside og lese den mens du er frakoblet 61
Laste ned filer fra Internett 62

5. Tilkobling 63
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen..... 63
USB-tilkobling 66
Synkronisere telefonen..... 67

6. Tilleggsprogrammer 69
Kalkulator..... 69
Klokke..... 69
Omregning 71
Voice Signal..... 73
GPS-data..... 74
Landemerker..... 76

7. Filer, konfigurasjoner og annet 77
Filbehandling..... 77
Programbehandling.....78
Enhetsbehandling 79
Aktiverings-kodebehandling 81
Minnekortbehandling.....82
Tilkoblingsbehandling.....83

8. Innstillinger 85
Generelle innstillinger 85
Telefoninnstillinger 90
Tilkoblingsinnstillinger.....92
Programinnstillinger.....95

9. Feilsøking 98

Indeks 102

Informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige sitasjoner og sikre at apparatet yter maksimalt.

Sikkerhetsadvarsler

WARNING

Hold apparatet borte fra små barn og kjæledyr

Hold apparatet og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Å lytte til et headset på svært høy lydstyrke kan skade hørselen. Bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobile apparater og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at apparatet fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru apparatet av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

Skru av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av apparatet når du bes om det av varselsskilt eller instrukser.

Apparatet kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikaler eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske eller gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilleggsutstyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentagende bevegelser

Når du sender tekstmeldinger eller spiller spill på apparatet, bør du holde apparatet i et avslappet grep, trykke lett på knappene, bruke spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Sikkerhetsregler

CAUTION

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av apparatet mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med apparatet kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av apparatet nær alt medisinsk utstyr

Apparatet kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instrukser fra medisinsk personale.

Skru av apparatet eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly.

Apparatet kan forårsake forstyrrelser for utstyr i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og slå av apparatet eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/ 32 °F eller over 45 °C/115 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter apparatet forsiktig og fornuftig

- Ikke la apparatet bli vått – væske kan forårsake alvorlig skade. Ikke ta på apparatet med våte hender. Vannskader på apparatet kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre apparatet i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Apparatet er laget av avansert elektronikk – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal apparatet. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Ikke bruk apparatets kamerablits eller lys nær øynene til barn eller dyr.
- Apparatet og minnekortene kan skades hvis de utsettes for magnetfelt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av annet elektronisk utstyr

Apparatet gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater og medisinsk utstyr innendørs eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av det elektroniske utstyret for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Viktig informasjon om bruk

Bruk apparatet i normal posisjon

Unngå kontakt med apparatets interne antenne.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på apparatet

Å la ukvalifisert personale utføre service på apparatet kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller apparatet.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra annet utstyr.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,829 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden apparatet er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer apparatets samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung Mobile.

kapittel 1

Kommunikasjon

Du kan sende og motta mange typer samtaler og meldinger over mobilnettet og Internett med denne telefonen.

Samtaler

Lær deg hvordan du bruker telefonens samtalefunksjoner. Se hurtigstart-veiledningen for informasjon om grunnleggende samtalefunksjoner.

Ringe et utenlandsnummer

1. Trykk [*] to ganger, slik at **+**-tegnet settes inn (dette erstatter utenlandskoden).
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [ ].
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Ringe via kontaktlisten

1. Åpne kontaktlisten ved å trykke [ ] → **Kontakter** i ventemodus.
2. Bla til en kontakt eller gjør et søk ved å taste inn de første bokstavene i navnet til kontakten.

3. Trykk [ ] hvis du vil slå kontaktens standardnummer.

Du kan også trykke ◯ slik at kontaktinformasjonen åpnes, og velge et annet nummer eller en annen samtaletype (for eksempel video).

Legge inn en pause

Når du ringer automatiserte systemer, kan du legge inn en pause mellom nummeret til telefonen og et annet sett med tall.

Du legger inn en pause ved å velge type pause med [*]:

- **p** (automatisk pause)-trykk [*] tre ganger for å sette inn en automatisk pause. Telefonen venter i to sekunder, og overfører deretter tallene automatisk etter pausen.
- **w** (manuell pause)-trykk [*] fire ganger for å sette inn en manuell pause. Etter pausen må du trykke <**Send**> for å overføre de gjenværende tallene.

Se ubesvarte anrop og ringe tilbake

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen.

Slik ringer du tilbake etter et ubesvart anrop:

1. Trykk ◯.
2. Bla til et ubesvart anrop.
3. Slå nummeret ved å trykke [ ].

Ringe et nylig slått nummer

1. Trykk [ ] i ventemodus for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til et nummer og trykk [ ].

Viderekoble samtaler

Mobiloperatøren eller mobilnettet støtter kanskje ikke denne funksjonen.

Slik viderekobler du innkommende samtaler til et annet nummer:

1. Trykk [ ] → **Innst.** → **Telefon** → **Viderekobling** i ventemodus.
2. Bla til en samtaletype og trykk ◯.
3. Bla til en viderekoblingstype og trykk <**Valg**> → **Aktiver**.
4. For talesamtaler blar du til en viderekoblingsplassering (e-postboks eller et annet nummer) og trykker ◯.
5. Oppgi om nødvendig et telefonnummer og trykk <**OK**>.

Sperre samtaler

Du trenger et sperrepassord fra mobiloperatøren for å kunne aktivere denne funksjonen.

Slik sperrer du innkommende samtaler fra et bestemt nummer:

1. Trykk [ ] → **Innst.** → **Telefon** → **Anropssperring** i ventemodus.
2. Bla til en sperretype og trykk <**Valg**> → **Aktiver**.
3. Tast inn sperrepassordet og trykk <**OK**>.

Hvis du taster inn feil sperrepassord tre ganger, låses telefonen. Kontakt mobiloperatøren din.

Meldinger

I dette avsnittet lærer du å bruke meldingsfunksjonene. Hvis du ønsker informasjon om inntasting av tekst, kan du se hurtigstartveiledningen. En forklaring av alternativene finner du under "Kommunikasjons-alternativer" ▶ 31.

Meldingsmapper

Når du åpner funksjonen Meldinger, ser du funksjonen **Ny melding** og en liste over mapper:

- **Innboks**: mottatte meldinger, bortsett fra e-post og CBS-meldinger
- **Mine mapper**: meldingsmaler og lagrede meldinger
- **Postkasse**: mottatt e-post. Når du oppretter en postkasse, vises navnet du angir her
- **Kladd**: meldinger du ikke har sendt enda
- **Sendt**: nylig sendte meldinger
- **Utboks**: midlertidig lagring av meldinger som venter på å sendes
- **Rapporter**: leveringsrapporter for tekst- og multimediemeldinger. Du må be om en leveringsrapport i meldings-alternativene før sending

- Meldinger som sendes via Bluetooth lagres ikke i mappen **Kladd** eller **Sendt**.
- Du mottar kanskje ikke leveringsrapport for en multimediemelding hvis du sender den til en e-postadresse.

Ikoner i innboksen

I innboksen kan følgende ikoner vises ved siden av meldingene:

Ikon	Beskrivelse
	Ulest tekstmelding
	Varsling om multimediemelding
	Ulest multimediemelding
	Ulest smart-melding
	Ulest tjenestemelding
	Data mottatt via en Bluetooth-tilkobling
	Ukjent meldingstype

Status for utboksen

Når du er utenfor dekningsområdet eller ikke er tilkoblet nettet eller e-post-serveren, blir meldingene værende i utboksen til du gjenoppretter tilkoblingen. Statusen til utboksen forklarer hvorfor en melding oppbevares i utboksen:

- **Sender**: telefonen kobler seg til, og meldingen sendes umiddelbart
- **I kø**: meldingen ligger i kø etter en annen melding, og sendes så snart som mulig
- **Send igjen kl. (tid)**: meldingen kunne ikke sendes, og blir sendt igjen på det angitte tidspunktet. Trykk <**Valg**> → **Send** hvis du vil sende meldingen igjen umiddelbart
- **Utsatt**: meldingen er planlagt sendt på et senere tidspunkt

- **Mislyktes**: telefonen har prøvd å sende meldingen flere ganger, men har ikke lyktes

Tekstmeldinger (SMS)

Tekstmeldinger på mer enn 160 tegn sendes som to eller flere meldinger, og kan føre til at ekstrautgifter påløper.

Sende en tekstmelding

1. I ventemodus trykker du [⌨] → **Meldinger** → **Ny melding** → **Tekstmelding**.
2. Tast inn et telefonnummer, eller trykk ◯ hvis du vil velge en kontakt.
3. Bla ned og skriv inn teksten.
4. Send meldingen ved å trykke ◯ → **Send**.

Åpne en tekstmelding

1. Trykk [⌨] → **Meldinger** → **Innboks** i ventemodus.
2. Bla til en melding og trykk ◯.

Hente meldinger fra et SIM-kort

Hvis du har tekstmeldinger lagret på et SIM-kort, må du kopiere dem til telefonen før du kan åpne dem.

1. Trykk [⌨] → **Meldinger** → <**Valg**> → **SIM-meldinger** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Merk/fjern merking** → **Merk** (hvis du vil velge én) eller **Merk alt** (hvis du vil velge alle).
3. Trykk <**Valg**> → **Kopier** → **Innboks** eller en mappe.

Du kan nå lese meldingene fra mappen på telefonen.

Multimediemeldinger (MMS)

Før du kan sende multimediemeldinger, må du definere et tilgangspunkt.

Definere et tilgangspunkt

Mobiloperatøren kan gi deg innstillinger for tilgangspunkt i en smart-melding. Se "Lagre innstillinger eller data fra smart-meldinger i telefonen" ▶ 26 hvis du vil definere et tilgangspunkt automatisk via en smart-melding.

Slik definerer du et tilgangspunkt manuelt:

1. Trykk [⌂] → **Innst.** → **Tilkobling** → **Tilgangspunkter** i ventemodus.
2. Bla ned og trykk ◯ hvis du vil velge et eksisterende tilgangspunkt, eller trykk <**Valg**> → **Nytt tilgangspunkt**.
3. Definer alternativene for tilgangspunkt i samsvar med instruksene fra mobiloperatøren.

Sende en multimediemelding

1. Trykk [⌂] → **Meldinger** → **Ny melding** → **Multimediemelding** i ventemodus.
2. Tast inn et telefonnummer, eller trykk ◯ hvis du vil velge en kontakt.
3. Bla ned og skriv inn et emne.
4. Bla ned og skriv inn teksten.
5. Du kan sette inn et eksisterende multimedieobjekt ved å trykke <**Valg**> → **Sett inn objekt** → en objekttype. Du kan opprette og sette inn et nytt multimedieobjekt ved å trykke <**Valg**> → **Sett inn nytt objekt** → en objekttype.

6. Send meldingen ved å trykke ◯ → **Send**.

Du kan bare legge til bilder med en oppløsning på 176 x 144 eller lavere.

Redigere en multimediemelding

Du kan redigere multimediemeldingen før du sender den:

- Du kan legge til felter i meldingshodet ved å trykke <**Valg**> → **Adressefelter** → en felttype
- Hvis du vil endre meldingsoppsettet, trykker du <**Valg**> → en tekstposisjon
- Du kan forhåndsvise meldingen ved å trykke <**Valg**> → **Forhåndsvis**
- Du fjerner et objekt ved å trykke <**Valg**> → **Fjern** → et objekt

Du kan legge inn bilder, lyder eller videoer på sider, men du kan bare legge inn én mediatype per side.

Åpne en multimediemelding

1. Trykk [📨] → **Meldinger** → **Innboks** i ventemodus.
2. Bla til en melding og trykk ◯.

Lytte til talebeskjeder

Hvis nummeret til talepostkassen er forhåndsinnstilt av mobiloperatøren, kan du koble deg til talepostkassen ved å trykke og holde [**1**].

Gjør følgende hvis nummeret til talepostkassen ikke er forhåndsinnstilt eller hvis du har behov for å endre nummeret:

1. Trykk [📨] → **Verktøy** → **Anropspostk.** i ventemodus.
2. Oppgi talepostnummeret du har fått av mobiloperatøren.
3. Trykk <**OK**>.

Du kan nå koble deg til talepostkassen fra ventemodus ved å trykke og holde [**1**].

E-postmeldinger

Før du kan sende eller motta e-post-meldinger, må du opprette en postkasse.

Opprette en postkasse

1. Trykk [✉] → **Meldinger** → <**Valg**> → **Innstillinger** → **E-post** → **Postkasser** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Ny postkasse**.
3. Trykk ◯ slik at postkasseveiviseren startes, og følg instruksene på skjermen.

Den nye postkassen vises automatisk under Meldinger. Du kan bytte aktiv postkasse ved å gå tilbake til innstillinger for e-post og bytte "Postkasse i bruk" til en annen postkasse.

Hvis du bruker POP3-protokollen, oppdateres ikke postkassen automatisk når du er tilkoblet. Du må koble deg fra og deretter koble deg til igjen for å se nye meldinger.

Sende en e-postmelding

1. Trykk [✉] → **Meldinger** → **Ny melding** → **E-post** i ventemodus.
2. Oppgi en e-postadresse eller trykk ◯ hvis du vil velge en kontakt.
3. Bla ned og skriv inn et emne.
4. Bla ned og skriv inn teksten.
5. Trykk <**Valg**> → **Sett inn** → en vedleggstype (valgfritt).
6. Trykk ◯ → **Send**.

Hvis du er frakoblet eller utenfor dekning, oppbevares meldingen i utboksen til du er tilkoblet og innenfor dekningsområdet.

Åpne en e-postmelding

Når du åpner en postkasse, kan du se tidligere hentede e-postmeldinger mens du er frakoblet eller koble deg til e-post-serveren for å se nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du lese dem mens du er frakoblet.

Slik ser du nye meldinger mens du er tilkoblet:

1. Trykk [📨] → **Meldinger** → postkassen din i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Koble til**.
3. Trykk <**Valg**> → **Hent e-post**.

Slik ser du nye meldinger mens du er frakoblet:

1. Gjenta trinn 1-3 over.
2. Trykk <**Valg**> → **Koble fra**.

Åpne eller lagre e-postvedlegg

CAUTION

E-postvedlegg (📎) kan inneholde virus som kan skade telefonen. Beskytt telefonen ved å bare åpne vedlegg fra avsendere du stoler på. Se "Sertifikatbehandling" ▶ 88 for nærmere informasjon.

Slik åpner du et vedlegg:

1. Trykk <**Valg**> → **Vedlegg** mens du har en e-post åpen.
2. Bla til vedlegget og trykk ◯.

   Vedlegget åpnes i det tilhørende programmet.

Du lagrer et vedlegg:

1. Trykk <**Valg**> → **Vedlegg** mens du har en e-post åpen.
2. Bla til vedlegget og trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Slette en e-postmelding

Du kan slette e-postmeldinger bare fra telefonen eller fra både telefonen og e-postserveren.

Slik sletter du en melding bare fra telefonen:

1. Trykk [✉] → **Meldinger** → postkassen din i ventemodus.
2. Bla til en e-post og trykk <**Valg**> → **Slett** → **Bare telefon**.

> E-postemnet blir værende i postkassen til du sletter meldingen fra e-postserveren.

Slik sletter du en melding fra både telefonen og e-postserveren:

1. Trykk [✉] → **Meldinger** → postkassen din i ventemodus.
2. Bla til en e-post og trykk <**Valg**> → **Slett** → **Telefon og server**.

> Hvis du er frakoblet, slettes meldingene fra serveren neste gang du kobler deg til. Hvis du bruker POP3-protokollen, fjernes slettede meldinger når du lukker postkassetilkoblingen.

Chat-meldinger

Du kan sende og motta chat-meldinger hvis mobiloperatøren støtter denne funksjonen. Før du kan sende eller motta chat-meldinger, må du konfigurere en server.

Konfigurere en server

1. Trykk [✉] → **Tilkobling** → **Chat** i ventemodus.

Du vil bli spurt om du ønsker å definere en server. Trykk <**Ja**> (hvis du ikke blir spurt, trykker du <**Valg**> → **Innstillinger** → **Servere**).

2. Definer serveralternativene i samsvar med instruksene fra mobiloperatøren.

Logge seg på chat-serveren

1. Trykk [📠] → **Tilkobling** → **Chat** i ventemodus.
2. Hvis telefonen ikke forsøker å logge seg på automatisk, trykker du <**Valg**> → **Logg på**.
3. Oppgi bruker-ID og passord, og trykk deretter <**OK**>.
4. Når du vil logge deg av, trykker du <**Valg**> → **Logg av**.

Innlede en samtale

1. Trykk [📠] → **Tilkobling** → **Chat** → **Samtaler** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Ny samtale** → **Angi bruker-ID** eller **Velg fra kontakter**.
3. Oppgi en bruker-ID eller velg en kontakt fra kontaktlisten.
4. Under en samtale får du tilgang til følgende når du trykker <**Valg**>:
   - **Sett inn smiley**: legger inn en av de forhåndsdefinerte smileyene
   - **Send bilde**: sender et bilde til en chat-kontakt
   - **Logg chat**: registrerer samtalen og lagrer den under Notater
   - **Blokkeringsvalg** → **Legg til i blokk.liste**: blokkerer meldinger fra en chat-kontakt

- **Endre egen tilgjeng.**: endrer måten du vises for andre chat-kontakter på

5. Trykk <**Valg**> → **Avslutt samtale** når du vil avslutte samtalen.

Godta en invitasjon

Når du er logget på chat-serveren og får en chat-invitasjon, står det "1 ny chatmelding" på skjermen. Trykk <**Vis**> hvis du vil ta imot invitasjonen. Hvis du har flere invitasjoner samtidig, trykker du <**Vis**>, blar til en invitasjon og trykker <**OK**>.

Legge til chat-kontakter

Du kan lagre chat-kontakter ved å trykke <**Valg**> → **Legg til i Chat-kont.** under en samtale. Du kan også legge til informasjon i Chat-kontakter ved å trykke <**Valg**> → **Ny Chat-kontakt**.

Mens du ser på chat-kontaktene, kan følgende ikoner være synlige:

Ikon	Beskrivelse
	kontakten er pålogget
	kontakten er ikke pålogget
	kontakten er blokkert

Hvis du ikke ser et ikon ved siden av navnet til en kontakt, er kontakten ukjent.

Chat-alternativer

Trykk <**Valg**> → **Innstillinger** mens du chatter. Du vil da kunne justere følgende:

- **Preferanser**: justere innstillinger for chat-kontakter og meldinger

- **Servere**: legge til en ny server eller redigere innstillingene for en eksisterende server
- **Standardserver**: angi standardserver for chat-funksjonen
- **Påloggingstype Chat**: sette påloggingstype til automatisk (typer) eller manuell

Lydmeldinger

Du kan sende lydmeldinger med talememoer eller lydklipp. Se "Opptaker" ▶ 47 for informasjon om opptak av talememoer eller lydklipp.

Sende en lydmelding

1. Trykk [✉] → **Meldinger** → **Ny melding** → **Lydmelding** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Legg til mottaker**.
3. Bla til en mottaker og trykk ◯ → <**OK**> → et nummer (om nødvendig).
4. Slik setter du inn et eksisterende lydklipp:
   a. Trykk <**Valg**> → **Sett inn lydklipp** → **Fra Galleri**.
   b. Bla til et lydklipp og trykk ◯ (hopp til trinn 6).
5. Slik spiller du inn og setter inn et nytt lydklipp:
   a. Trykk <**Valg**> → **Sett inn lydklipp** → **Nytt lydklipp**.
   b. Når du er ferdig med opptaket, trykker du <**Stopp**>. Lydklippet legges da til i lydmeldingen automatisk.
6. Trykk <**Valg**> → **Send**.

CBS-meldinger

Hvis mobiloperatøren støtter denne funksjonen, kan du abonnere på CBS-meldinger som gir automatiske varsler eller nyhetsoppdateringer. Kontakt mobiloperatøren for informasjon om tilgjengelige CBS-tjenester (Cell Broadcast).

Legge til et CBS-emne

Kontakt mobiloperatøren for å få navn og numre på emner.

Slik legger du til et emne i listen over CBS-tjenester:

1. Trykk [☰] → **Meldinger** → <**Valg**> → **CBS** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Emne** → **Legg til manuelt**.
3. Oppgi navn og nummer for emnet, og trykk deretter <**OK**>.

Abonnere på en CBS-tjeneste

1. Trykk [☰] → **Meldinger** → <**Valg**> → **CBS** i ventemodus.
2. Bla til et emne og trykk <**Valg**> → **Abonner**.

   Telefonen vil nå motta nye meldinger automatisk.
3. Hvis du vil si opp et abonnement, trykker du <**Valg**> → **Avslutt abonnement**.

Noen tilkoblingsinnstillinger kan blokkere CBS-meldinger. Kontakt mobiloperatøren og be om de riktige tilkoblingsinnstillingene.

Vise et CBS-emne

1. Trykk [✉] → **Meldinger** → <**Valg**> → **CBS** i ventemodus.
2. Bla til en emnemappe og trykk ◯.
3. Bla til et emne og trykk ◯.

Aktivere automatisk varsling av nye CBS-meldinger

Slik kan du motta varsler når du får nye CBS-meldinger:

1. Trykk [✉] → **Meldinger** → <**Valg**> → **CBS** i ventemodus.
2. Bla til et emne og trykk <**Valg**> → **Prioriter**.
3. Hvis du vil stoppe de automatiske varslene, trykker du <**Valg**> → **Fjern prioritering**.

Smart-meldinger

Telefonen kan motta mange typer smart-meldinger, deriblant visittkort, ringetoner, kalenderoppføringer, nettleserbokmerker og innstillinger. Mobiloperatøren kan sende deg smart-meldinger som du kan bruke til å aktivere innstillinger på telefonen.

Lagre innstillinger eller data fra smart-meldinger i telefonen

1. Trykk [✉] → **Meldinger** → **Innboks** i ventemodus.
2. Bla til en melding og trykk ◯.
3. Trykk <**Valg**> og lagre dataene eller innstillingene etter type smart-melding:
   - **Visittkort**: velg **Lagre visittkort**

- **Ringetone**: lagre i **Galleri** ved å velge **Lagre**
- **Kalenderoppf.**: velg **Lagre i Kalender**
- **WAP-melding**: velg **Legg til i Bokmerker** eller **Lagre i Kontakter**
- **SMS-tjenestenummer**: velg **Lagre**
- **Nummer til talepostkassen**: velg **Lagre i Kontakter**
- **Innstillinger for tilgangspunkt**: velg **Lagre**
- **E-postinnstillinger**: velg **Lagre**

Du kan også motta et e-postvarsel som forteller deg hvor mange nye e-post-meldinger du har i den eksterne postkassen.

Tjenestemeldinger

Du kan motta tjenestemeldinger fra mobiloperatøren som slettes automatisk når de utløper. Du kan se tjeneste-meldingene via innboksen (du må kanskje laste ned meldingene fra mobiloperatøren). Kontakt mobil-operatøren for nærmere informasjon om tjenestemeldinger.

Logger

Dette avsnittet forklarer hvordan du ser logginformasjon om samtaler, pakkedata og annen kommunikasjon.

Anropslogg

Du kan se og slette logger over ubesvarte anrop, mottatte anrop og oppringte numre.

Se anropslogger

Slik ser du ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre:

1. Trykk [⊟] → **Logg** → **Anropslogg** i ventemodus.
2. Bla til en samtaletype og trykk ◯.

> Hvis du vil ringe til et nummer fra en samtalelogg, blar du til nummeret og trykker [ ].

Slette anropslogger

Du kan slette alle anropslogger samtidig, slette én enkelt anropslogg eller slette ett enkelt nummer fra en logg.

Slik sletter du alle anropslogger:

1. Trykk [⊟] → **Logg** → **Anropslogg** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Tøm anropslogg**.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte.

Slik sletter du én enkelt anropslogg:

1. Trykk [⊟] → **Logg** → **Anropslogg** → en samtaletype i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Tøm liste**.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte.

Slik sletter du ett enkelt nummer fra en logg:

1. Trykk [⊟] → **Logg** → **Anropslogg** → en samtaletype i ventemodus.
2. Bla til et nummer og trykk [**C**].
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte.

Samtalevarighet

Trykk [📠] → **Logg** → **Varighet** hvis du vil se varigheten til siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtale, eller alle samtaler.

Slik nullstiller du samtaletidene:

1. Trykk [📠] → **Logg** → **Varighet** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Nullstill tidtakere**.
3. Tast inn låsekoden (standard låsekode er **00000000**), og trykk deretter <**OK**>.

Pakkedata

Trykk [📠] → **Logg** → **Pakkedata** hvis du vil se mengden sendt eller mottatt pakkedata.

Slik nullstiller du pakkedatatellerne:

1. Trykk [📠] → **Logg** → **Pakkedata** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Nullstill tellere**.
3. Tast inn låsekoden (standard låsekode er **00000000**), og trykk deretter <**OK**>.

Kommunikasjonslogg

Du kan se informasjon om kommunikasjonen og filtrere logger med kommunikasjonsloggen.

Åpne kommunikasjonsloggen

1. Trykk [📠] → **Logg** i ventemodus.
2. Bytt til kommunikasjonsloggen ved å rulle til høyre.

Noen hendelser, for eksempel tekstmeldinger delt i flere deler, vises som én kommunikasjonshendelse.

Filtrere logghendelser

1. Trykk [☎] → **Logg** i ventemodus.
2. Bytt til kommunikasjonsloggen ved å rulle til høyre.
3. Trykk <**Valg**> → **Filtrer**.
4. Bla til en filtertype og trykk ◯.

Slette kommunikasjonsloggen

Slik sletter du alt logginnholdet permanent:

1. Trykk [☎] → **Logg** i ventemodus.
2. Bytt til kommunikasjonsloggen ved å rulle til høyre.
3. Trykk <**Valg**> → **Tøm logg**.
4. Trykk <**Ja**> for å bekrefte.

Loggvarighet

Du kan bestemme hvor lenge kommunikasjonshendelsene skal lagres i loggene. Etter at denne perioden er over, slettes hendelsene automatisk for å frigjøre minne.

Slik angir du en loggvarighet:

1. Trykk [☎] → **Logg** i ventemodus.
2. Trykk deretter <**Valg**> → **Innstillinger**.
3. Trykk deretter <**Valg**> → **Endre**.
4. Bla til en varighet og trykk ◯.

Hvis du velger **Ingen logg**, lagres ingen kommunikasjonshendelser i loggen.

Kommunikasjons-alternativer

Alternativer for tekstmeldinger

Trykk [✉] → **Meldinger** → <**Valg**> → **Innstillinger** → **Tekstmelding** i ventemodus. Du kan da justere følgende alternativer:

- **Meldingssentral**: du kan se alle definerte meldingssentraler eller legge til en ny sentral (trykk <**Valg**> → **Ny meldingssentral**)
- **Meld.sentral i bruk**: aktiverer en meldingssentral for bruk ved sending av tekstmeldinger
- **Tegnkoding**: stiller inn type tegnkoding (**Full støtte** for Unicode reduserer maksimal meldingslengde til omtrent halvparten)
- **Motta rapport**: aktiverer mottak av rapport når meldingen er levert
- **Gyldighet for melding**: stiller inn en periode meldingen skal være gyldig i. Hvis meldingen ikke kan leveres innen det angitte tidsrommet, fjernes den fra meldingssentralen
- **Melding sendt som**: angir konvertering av tekstmeldinger til et annet format
- **Ønsket tilkobling**: angir en type nettverkstilkobling
- **Svar via samme sntr.**: angir at samme meldingssentral skal brukes ved mottak av en svarmelding

Alternativer for multimedie-meldinger

Trykk [✉] → **Meldinger** → <**Valg**> → **Innstillinger** → **Multimediemelding** i ventemodus. Du kan da justere følgende alternativer:

- **Bildestørrelse**: du kan angi en størrelse for bilder som legges til i multimediemeldinger (ved sending av meldinger til e-postadresser settes størrelsen automatisk til **Liten**)
- **Oppr.modus for MMS**: angir modus for opprettelse av multimediemeldinger
- **Tilgangspunkt i bruk**: konfigurerer et tilgangspunkt for bruk ved sending av multimediemeldinger
- **Multimediehenting**: aktiverer et alternativ for mottak av multimediemeldinger
- **Tillat anon. meldinger**: stiller inn på å tillate eller blokkere meldinger fra anonyme avsendere
- **Motta reklame**: stiller inn på å motta eller blokkere reklame
- **Motta rapport**: aktiverer mottak av rapport når meldingen er levert
- **Ikke send rapport**: leveringsrapporter for multimediemeldinger blokkeres
- **Gyldighet for melding**: stiller inn en periode meldingen skal være gyldig i. Hvis meldingen ikke kan leveres innen det angitte tidsrommet, fjernes den fra meldingssentralen

E-postalternativer

Trykk [✉] → **Meldinger** → <**Valg**> → **Innstillinger** → **E-post** i ventemodus. Du kan da justere følgende alternativer:

- **Postkasser**: viser en liste over definerte postkasser. For hver postkasse kan du angi følgende alternativer:

  Tilkoblingsinnstillinger

  - **Innkommende e-post**: konfigurerer alternativer for innkommende e-post

- **Utgående e-post**: konfigurerer alternativer for utgående e-post

Brukerinnstillinger

- **Mitt navn**: brukernavnet ditt
- **Send melding**: stiller e-post inn til å sendes umiddelbart eller neste gang du kobler deg til serveren
- **Send kopi til deg selv**: kopier av utgående e-post lagres
- **Inkluder signatur**: en signatur legges inn i e-postmeldingen
- **Nye e-postvarsler**: det vises et ikon når du mottar ny e-post

Innstillinger for henting

- **E-post til henting**: stiller inn til å hente e-posttopptekster eller hele meldinger med vedlegg (du kan angi en størrelsesgrense for hele meldinger)
- **Mengde til henting**: definerer et maksimalt antall topptekster som skal hentes samtidig
- **Mappebane for IMAP4** (IMAP4): definerer en bane til mappen som skal synkroniseres med serveren
- **Mappeabonnement** (IMAP4): tilkobling til postkassen og mappeoppdatering

Automatisk henting

- **E-postvarslinger**: aktiverer varsling ved mottak av ny e-post
- **Henting av e-post**: aktiverer automatisk henting av e-post fra serveren

- **Postkasse i bruk**: angir postkasse for meldinger

Alternativer for tjeneste-meldinger

Trykk [✉] → **Meldinger** → <**Valg**> → **Innstillinger** → **Tjenestemelding** i ventemodus. Du kan da justere følgende alternativer:

- **Tjenestemeldinger**: aktiverer mottak av tjenestemeldinger
- **Last ned meldinger**: nye tjenestemeldinger settes til å lastes ned automatisk eller manuelt

Alternativer for CBS-meldinger

Trykk [✉] → **Meldinger** → <**Valg**> → **Innstillinger** → **CBS** i ventemodus. Du kan da justere følgende alternativer:

- **Mottak**: aktiverer mottak av CBS-meldinger
- **Språk**: spesifiserer at CBS-meldinger skal mottas på **Alle** eller **Valgt** språk
- **Emnesporing**: aktiverer automatisk lagring av emnenummeret når du mottar en CBS-melding som ikke tilhører et eksisterende emne

Andre meldingsalternativer

Trykk [✉] → **Meldinger** → <**Valg**> → **Innstillinger** → **Annet** i ventemodus. Du kan da justere følgende alternativer:

- **Lagre sendte meld.**: det lagres kopier av sendte meldinger
- **Antall lagrede meld.**: du kan angi et maksimalt antall lagrede meldinger som skal lagres i **Sendt**-mappen. Gamle meldinger slettes etter hvert som nye lagres
- **Minne i bruk**: definerer en minneplassering for lagring av meldinger

kapittel 2

Media

Dette avsnittet omhandler bruk av medieprogrammene i telefonen: Avspilling, Kamera, Galleri, Video Editor, Radio, Flash-spiller, RealPlayer og Opptaker.

Avspilling

Med musikkavspilleren kan du spille av musikkfiler i formatene MP3, AAC og WMA.

Legge inn filer på telefonen

Du kan legge inn musikkfiler på telefonen ved å laste dem ned fra Internett eller overføre dem fra en datamaskin via PC Studio (se hjelpefilen for PC Studio), et microSD-minnekort eller Windows Media Player.

Legge inn filer i musikk-biblioteket

Slik legger du inn filer i musikkbiblioteket automatisk:

1. Legg inn musikkfiler på telefonen.
2. Trykk [ ] → **Media** → **Avspilling** i ventemodus.

   Eller skyv ned forsiden av telefonen.
3. Trykk <**Valg**> eller < > → **Oppdater musikkbibl.**.

Spille av musikkfiler

1. Trykk [ ] → **Media** → **Avspilling** i ventemodus.

   Eller skyv ned forsiden av telefonen.
2. Bla til en spilleliste.

3. Trykk <**Valg**> eller < > → **Spill av**.

4. Følgende taster kan brukes under avspilling:

Tast	Funksjon
I liggende modus	
◯	Sette avspillingen på pause eller fortsette den
▲/▼	Justere volumet opp eller ned
Navigasjon (opp)	Hoppe bakover, søke bakover (trykk og hold)
Navigasjon (ned)	Hoppe fremover, søke fremover (trykk og hold)
Navigasjon (venstre)	Åpne spillelisten
Navigasjon (høyre)	Stoppe avspillingen
I stående modus	
◯	Sette avspillingen på pause eller fortsette den
▲/▼	Justere volumet opp eller ned
Navigasjon (venstre)	Hoppe bakover, søke bakover (trykk og hold)
Navigasjon (høyre)	Hoppe fremover, søke fremover (trykk og hold)
Navigasjon (opp)	Åpne spillelisten
Navigasjon (ned)	Stoppe avspillingen

Du kan eventuelt styre avspillingen med berøringshjulet.

Hvis du vil	Gjør dette
Sette avspillingen på pause eller fortsette den	Trykk midt på berøringshjulet
Hoppe bakover eller fremover	Dra fingeren opp eller ned på berøringshjulet
Søke bakover eller fremover	Trykk og hold inne øvre eller nedre del av berøringshjulet

Avspillingen av .mmf-filer kan ikke settes på pause.

Du kan også justere følgende alternativer:

- Hvis du vil spille av spor i tilfeldig rekkefølge, trykker du <**Valg**> eller <⚙> → **Tilfeldig rekkefølge**.
- Hvis du vil spille ett spor eller alle sporene om og om igjen, trykker du <**Valg**> eller <⚙> → **Repeterende**.
- Du kan lukke musikkavspilleren og la musikken fortsette i bakgrunnen ved å trykke <**Valg**> eller <⚙> → **Spill i bakgrunnen**.

Opprette en spilleliste

Slik oppretter du en egendefinert spilleliste:

1. Trykk [⌂] → **Media** → **Avspilling** → **Sporlister** i ventemodus.

2. Trykk <**Valg**> → **Ny spilleliste** → en minnetype (om nødvendig).
3. Oppgi et navn på spillelisten og trykk ◯.
4. Et spor legges til i spillelisten ved å rulle til sporet og trykke ◯.

Kamera

Du kan ta digitale fotografier (JPG-format) eller spille inn videoer (MP4-format) med telefonen.

Ta et bilde

1. Trykk [🖃] → **Media** → **Kamera** i ventemodus.
2. Roter telefonen 90° mot klokken (til venstre).
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer (se "Bruke tastaturet i kameramodus").
4. Ta bildet ved å trykke ◯ eller [📷].

Bruke tastaturet i kameramodus

Tast	Funksjon
Navigasjon (opp eller ned)	Zoome inn eller ut
Navigasjon (høyre)	Bytte til videokameramodus
1	Bytte mellom sekvensmodus og normal modus
2	Slå blitsen på eller av

Tast	Funksjon
3	Bytte minneplassering for lagring av bilder
4	Justere lysstyrken
6	Bytte hvitbalansemodus
7	Endre fargetonen
8	Stille inn en tidsforsinkelse før et bilde tas
✱	Se snarveier for justeringer
0	Endre kamerainnstillingene (se "Kamera" ▶ 96)
#	Skjule eller vise ikonene på skjermen

Se på et bilde

1. Trykk [⌂] → **Media** → **Galleri** → **Bilder** i ventemodus.
2. Bla til et bilde og trykk ◯.

Spille inn video

1. Trykk [⌂] → **Media** → **Kamera** i ventemodus.
2. Roter telefonen 90° mot klokken (til venstre).
3. Bla til høyre (mot de alfanumeriske tastene) for å starte videokameraet.
4. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer (se "Bruke tastaturet i video-kameramodus").
5. Start opptaket ved å trykke ◯ eller [📷].
6. Avslutt opptaket med [📷].

Bruke tastaturet i video-kameramodus

Tast	Funksjon
Navigasjon (opp eller ned)	Zoome inn eller ut
Navigasjon (venstre)	Bytte til kameramodus
1	Slå lyden av eller på
2	Slå blitsen på eller av
3	Bytte minneplassering for lagring av videoer
4	Justere lysstyrken
6	Bytte hvitbalansemodus
7	Endre fargetonen
*	Se snarveier for justeringer
0	Endre kamerainnstillingene (se "Kamera" ▶ 96)
#	Skjule eller vise ikonene på skjermen

Spille av en video

1. Trykk [▭] → **Media** → **Galleri** → **Videoklipp** i ventemodus.
2. Bla til en video og trykk ◯.

Galleri

Du kan håndtere alle mediefiler og direktekoblinger fra Internett via galleriet.

Åpne en mediefil

1. Trykk [⌂] → **Media** → **Galleri** i ventemodus.

   Mediefilene organiseres automatisk etter filtype.

2. Bla til en mediemappe og trykk ◯.

3. Bla til en mediefil og trykk ◯.

Legge til en direktekobling fra Internett i galleriet

1. Trykk [⌂] → **Media** → **Galleri** → **Direktekobl.** i ventemodus.

2. Trykk <**Valg**> → **Ny kobling** → en minnetype (om nødvendig).

3. Oppgi navn og webadresse og trykk ◯.

Spille av direkteinnhold fra Internett

1. Trykk [⌂] → **Media** → **Galleri** → **Direktekobl.** i ventemodus.

2. Bla til en kobling og trykk ◯.

   RealPlayer åpnes, og spør om du vil koble deg til Internett.

3. Trykk <**Ja**>.

Video Editor

Med Video Editor kan du redigere eller lage videoer ved å sette sammen bilder eller videoer.

Beskjære en video

1. Trykk [⌂] → **Media** → **Video Editor** → **Edit video** i ventemodus.

2. Velg en videofil.
3. Start avspillingen med ◯.
4. Marker begynnelse og slutt på den nye videoen:
   - Trykk <**Start**> på det punktet du vil den nye videoen skal begynne.
   - Trykk <**End**> på det punktet du vil den nye videoen skal slutte.
5. Trykk <**Options**> → **Settings** og endre egenskapene for lagring av videofilen, for eksempel bildekvalitet, navneprefiks og lagringsplassering.
6. Når du er ferdig, trykker du <**Options**> → **Save**.

   Etter at videoen er lagret, spilles den av automatisk.

Legge på lyd på en video

1. Trykk [⮔] → **Media** → **Video Editor** → **Edit video** i ventemodus.
2. Velg en videofil.
3. Start avspillingen med ◯.
4. Trykk <**Options**> → **Audio** og velg et av følgende alternativer:
   - **Audio dubbing**: Legger til en av lydene du har lagret.
   - **Live dubbing**: Legger til lyd ved å spille inn en ny lyd.
5. Hvis du vil legge til en eksisterende lyd, trykker du <**Options**> → **Start dubbing** → en lyd.

   Hvis du vil legge til en ny lyd, trykker du <**Record**> og spiller inn en lyd.

   Etter at lyden er lagt på, spilles videoen av automatisk.

6. Trykk <**Options**> → **Settings** og endre egenskapene for lagring av videofilen, for eksempel bildekvalitet, navneprefiks og lagringsplassering.
7. Når du er ferdig, trykker du <**Options**> → **Save**.

   Etter at videoen er lagret, spilles den av automatisk.

Lage en lysbildefremvisning

Du kan sette sammen bilder til en lysbildefremvisning med favorittbildene dine.

1. Trykk [🖃] → **Media** → **Video Editor** → **Make photo movie** i ventemodus.
2. Velg bildene du ønsker og trykk <**Done**>.
3. Du kan bruke følgende alternativer:

- Du kan endre fargetonen eller legge på en spesialeffekt ved å trykke <**Valg**> → **Effect**.
- Trykk <**Valg**> → **Insert** → **Insert photos** eller **Insert text clip** hvis du vil sette inn et bilde eller litt tekst.
- Du kan endre måten lysbilde-fremvisningen går fra ett videoklipp eller ett bilde til det neste på ved å trykke <**Valg**> → **Transition**.
- Du kan legge på lyd på lysbilde-fremvisningen ved å trykke <**Valg**> → **Narration** → **Insert**.
- Du kan stille inn varigheten for bildene hvis du trykker <**Valg**> → **Duration** → en varighet.
- Du kan endre rekkefølgen på bildene ved å trykke <**Valg**> → **Move**.

- Trykk <**Valg**> → **Settings** hvis du vil endre egenskapene for lagring av videofilen, for eksempel bildekvalitet, navneprefiks og lagringsplassering.

4. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> → **Save**.

   Etter at videoen er lagret, spilles den av automatisk.

Lage et storyboard

Du kan sette sammen bilder og videoer til et storyboard.

1. Trykk [🖃] → **Media** → **Video Editor** → **Storyboard** i ventemodus.
2. Velg bildene og videoene du ønsker og trykk <**Done**>.

   Du kan bruke de samme alternativene som når du lager en lysbilde-fremvisning. Se forrige avsnitt.

   I tillegg kan du bruke **Edit clip** til å beskjære en valgt video eller legge på lyd på videoen.
3. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> → **Save**.

   Etter at videoen er lagret, spilles den av automatisk.

Radio

Du kan høre på favorittkanalene dine med FM-radioen.

Høre på FM-radio

1. Koble et headset til flerfunksjons-kontakten eller headsetkontakten.
2. Trykk [🖃] → **Media** → **Radio** i ventemodus.

3. Bruk ▲ eller ▼ til å søke gjennom de tilgjengelige radiokanalene.

   Når telefonen er i liggende modus, drar du opp eller ned på berøringshjulet.

4. Du kan bruke følgende alternativer:

   - Trykk <**Valg**> eller <⚙> → **Manuell søking** hvis du vil stille inn en radiokanal manuelt ved å oppgi en frekvens.
   - Juster lydstyrken med [▲/▼].
   - Trykk <**Valg**> eller <⚙> → **Aktiver høyttaler** hvis du vil sette lyden over til høyttaleren.
   - Andre funksjoner er tilgjengelige mens du hører på radio hvis du trykker <**Valg**> eller <⚙> → **Spill i bakgrunnen**.

Konfigurere en liste over radiokanaler

Når du har konfigurert en kanalliste, kan du stille inn kanalene ved å velge ⏮ eller ⏭ på radioskjermen.

Lagre radiokanaler ved automatisk søk

1. Åpne kanallisten ved å trykke <**Valg**> eller <⚙> → **Kanaler** fra radioskjermen.
2. Trykk <**Valg**> eller <⚙> → **Lagre automatisk**.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte (dette erstatter eventuelle eksisterende kanaler).
4. Når du er ferdig, trykker du <**Tilbake**>.

Lagre en radiokanal manuelt

1. Bla til radiokanalen du ønsker fra radioskjermen.
2. Trykk <**Valg**> eller <⚙> → **Lagre kanal**.
3. Velg en ledig plassering.
4. Tast inn et kanalnavn og trykk <**OK**>.

Flash® Player

Telefonen har en Flash-spiller for visning av Flash-filer (swf).

Slik åpner du en Flash-fil:

1. Trykk [⌂] → **Media** → **Flash-spiller** i ventemodus.
2. Bla til en Flash-fil og trykk ◯ (rull til høyre hvis du vil finne filer lagret på et minnekort).

RealPlayer®

Telefonen leveres med RealPlayer for visning av mange typer mediefiler og direkteinnhold fra Internett. RealPlayer støtter filer med følgende fileternavn: 3gp, mp4, rm, ram, ra og rv.

Spille av mediefiler i RealPlayer

1. Trykk [⌂] → **Media** → **RealPlayer** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Åpne** → **Sist viste klipp** eller **Lagret klipp**.
3. Finn en mediefil og trykk ◯.

Spille av direkteinnhold fra Internett med RealPlayer

Når du åpner en kobling til direkteinnhold fra Internett i nettleseren, blir innholdet bufret og avspilt av RealPlayer (se "Åpne en nettside" ▶ 58). Du kan deretter bruke funksjonstastene og volumknappen til å styre alternativer for direkteinnhold.

Opptaker

Du kan bruke opptakeren til å spille inn og spille av talememoer og lydklipp.

Spille inn et taleklipp

1. Trykk [⊟] → **Media** → **Opptaker** i ventemodus.
2. Start opptaket med ◯.
3. Når du er ferdig med opptaket, trykker du <**Stopp**>.

   Taleklippet lagres automatisk.

Spille av et taleklipp

1. Trykk [⊟] → **Media** → **Opptaker** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Gå til Galleri**.
3. Bla til et taleklipp og trykk ◯.

   Avspillingen starter automatisk.
4. Styr avspillingen ved hjelp av veiledningen på skjermen.

PC Studio

PC Studio, som ligger på CD-ROMen for PC Studio, er et Windows-basert program som gjør det mulig å håndtere personlig informasjon og synkronisere filer til telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du installere programmet og se hjelpefilen for PC Studio.

Installere PC Studio

1. Sett CD-ROMen med PC Studio inn i en Windows-kompatibel datamaskin.
2. Velg et språk for installasjons-programmet.
3. Følg anvisningene på skjermen.

Under installasjonen installerer programmet automatisk de nødvendige USB-driverne.

Bruke PC Studio

For å kunne koble telefonen til en datamaskin med PC Studio, må du endre telefonens USB-modus (se "Bruke PC Studio" ▶ 66).

kapittel 3

Personlig produktivitet

Her får du informasjon om håndtering av kontakter, planlegging av kalenderhendelser, opprettelse av notater og bruk av QuickOffice og Adobe® Reader®.

Kontakter

Du kan bruke kontaktkort og grupper til lagring av personlig informasjon, for eksempel navn, telefonnumre og adresser.

Opprette et nytt kontaktkort

Du kan lagre kontaktkort i telefonminnet eller på et SIM-kort.

Opprette et nytt kontaktkort i telefonminnet

1. Trykk [⊞] → **Kontakter** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Ny kontakt**.
3. Skriv inn kontaktinformasjonen.

> Du kan legge til ekstra informasjonsfelter ved å trykke <**Valg**> → **Legg til detalj** → en informasjonstype. Hvis du vil tilordne et bilde til kontaktkortet, trykker du <**Valg**> → **Legg til miniatyr** → et bilde.

4. Når du er ferdig med å legge inn informasjon, lagrer du kontaktkortet ved å trykke <**Utført**>.

Opprette et nytt kontaktkort på et SIM-kort

1. Trykk [☎] → **Kontakter** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **SIM-kontakter** → **SIM-katalog** (SIM-kort).
3. Trykk <**Valg**> → **Ny SIM-kontakt**.
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Når du er ferdig med å legge inn informasjon, lagrer du kontaktkortet ved å trykke <**Utført**>.

Søke etter et kontaktkort

1. Trykk [☎] → **Kontakter** i ventemodus.
2. Skriv inn de første bokstavene i kontaktnavnet i søkeruten.

   Kontaktkortene listes opp, og navnet som ligner mest på det du skrev inn er uthevet.
3. Bla til en kontakt og åpne den ved å trykke ◯.

Kopiere kontaktkort

Slik kopierer du kontaktkort fra én minneplassering til en annen:

1. Åpne en kontaktliste:
   a. Trykk [☎] → **Kontakter** (telefonminne) i ventemodus.
   b. Trykk [☎] → **Kontakter** → <**Valg**> → **SIM-kontakter** → **SIM-katalog** (SIM-kort) i ventemodus.
2. Bla til en kontakt og trykk <**Valg**> → **Kopier til Kontakter** eller **Kopier til SIM-kat.**.

> Hvis du har satt inn et minnekort, kan du også kopiere kontakter til og fra kortet: Trykk <**Valg**> → **Kopier** → **Til minnekort** eller **Fra minnekort**.

Angi standardnummer eller -adresse

Noen kontaktkort kan inneholde mer enn ett nummer eller én adresse.

Slik tilordner du et nummer eller en adresse som standard:

1. Åpne en kontaktliste (se "Kopiere kontaktkort" ▶ 50).
2. Bla til en kontakt og trykk ◯.
3. Trykk <**Valg**> → **Standarder**.
4. Bla til en standardtype og trykk ◯.
5. Bla til et nummer eller en adresse og trykk ◯.
6. Når du er ferdig, trykker du <**Tilbake**>.

Tilordne et hurtigvalgnummer til et kontaktkort

Du kan tilordne hurtigvalgnumre til inntil åtte kontaktkort ([**2**] til og med [**9**]). [**1**] er reservert som hurtigvalgnummer for telefonsvarerserveren.

Slik tilordner du et hurtigvalgnummer:

1. Trykk [📠] → **Kontakter** i ventemodus.
2. Bla til en kontakt og trykk ◯.
3. Bla til et telefonnummer og trykk <**Valg**> → **Angi hurtigvalg**.
4. Bla til et hurtigvalgnummer og trykk ◯.
5. Trykk <**Ja**> om nødvendig.

Tilordne en ringetone til et kontaktkort eller en gruppe

Du kan tilordne en ringetone til et kontaktkort eller en gruppe du ønsker.

Slik tilordner du en ringetone:

1. Trykk [⌂] → **Kontakter** i ventemodus.
2. Bla til en kontakt eller gruppe og trykk ◯.
3. Trykk <**Valg**> → **Ringetone**.
4. Bla til en ringetone og trykk ◯.

For individuelle kontakter bruker telefonen ringetonen som ble tilordnet sist på kontaktkortet. Hvis du for eksempel tilordner en ringetone til en gruppe og deretter tilordner en annen ringetone til et kontaktkort innen gruppen, bruker telefonen ringetonen som ble tilordnet kontaktkortet når kontakten ringer.

Opprette en kontaktgruppe

Du kan opprette grupper av kontakter og sende e-post eller meldinger til hele gruppen.

1. Trykk [⌂] → **Kontakter** i ventemodus.
2. Bytt til gruppelisten ved å rulle til høyre.
3. Trykk <**Valg**> → **Ny gruppe**.
4. Tast inn et navn og trykk ◯.
5. Bla til den nye gruppen og åpne den ved å trykke ◯.
6. Trykk <**Valg**> → **Legg til medlemmer**.
7. Bla til hver kontakt du vil legge til og trykk ◯.
8. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du <**OK**> slik at de lagres i gruppen.

Synkronisere kontakter

Slik synkroniserer du kontakter ved hjelp av den aktive synkroniseringsprofilen:

1. Trykk [⊞] → **Kontakter** i ventemodus.
2. Bla til en kontakt og trykk <**Valg**> → **Synkronisering**→ **Start**.
3. Bla til en synkroniseringsprofil eller enhet og trykk ◯.

Se "Synkronisere telefonen" ▶ 67 for informasjon om endring av synkroniseringsprofiler eller -innstillinger.

Kalender

Kalenderen brukes til å få oversikt over avtaler, fødselsdager eller andre begivenheter.

Opprette en kalenderhendelse

1. Trykk [⊞] → **Organis.** → **Kalender** i ventemodus.
2. Bla til en dato og trykk <**Valg**> → **Ny oppføring** → en hendelsestype:
   - **Møte** - en påminnelse på en bestemt dato og et bestemt klokkeslett
   - **Memo** - generell tekst
   - **Merkedag** - en årlig påminnelse om en bestemt dato
   - **Gjøremål** - et notat om en bestemt oppgave
3. Fyll inn feltene og juster innstillingene for hendelsen.
4. Når du er ferdig, trykker du <**Utført**> for å lagre oppføringen.

I feltet **Synkronisering** kan du angi om en hendelse er **Privat** (sees bare av deg), **Felles** (sees av alle med tilgang til dine data etter at du synkroniserer) eller **Ingen** (synkroniseres ikke).

Endre kalendervisningen

1. Trykk [⊞] → **Organis.** → **Kalender** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → en visningstype.

Stoppe en varsling

Hvis du aktiverer en varsling for en kalenderhendelse, utløses alarmen i ett minutt på det angitte tidspunktet. Du kan slå av alarmen ved å trykke <**Stopp**>. Du kan dempe alarmen ved å trykke <**Lyd av**>. Hvis du vil at alarmen skal utløses igjen om en liten stund, trykker du <**Lyd av**> → <**Slumre**>.

Kalenderalternativer

Trykk <**Valg**> → **Innstillinger** fra en av kalendervisningene. Du kan da justere følgende alternativer:

- **Kalenderalarmtone**: innstilling av en egendefinert alarmtone
- **Alarmutsettelse**: definerer utsettelsesperioden for kalenderalarmer
- **Standardvisning**: bestemmer hvilken visning som skal vises når du åpner kalenderen
- **Uken begynner på**: setter en dag som første dag i ukevisning
- **Ukesvisningstittel**: stiller inn tittelen på ukevisningen til ukenummer eller dato

Quickoffice®

Med Quickoffice kan du åpne Word-, Excel- og PowerPoint-filer på telefonen.

Åpne et Quickoffice-dokument

1. Trykk [▭] → **Organis.** → **Quickoffice** i ventemodus.
2. Rull mot høyre for å bytte program (Quickword, Quicksheet og Quickpoint).
3. Bla til et dokument og trykk ◯.
4. Når du har et dokument åpent, kan du justere følgende alternativer ved å trykke <**Valg**>:

Alternativ	Beskrivelse
Zoom	Forstørrer en del av et dokument
Worksheet	Bytter til et annet regneark
Go to	Hopper til toppen eller bunnen av et dokument
Search	Søke etter tekst
Start Autoscroll	Blar gjennom et dokument automatisk
Resize	Endrer størrelse på en kolonne eller rad
Pan	Flytter til høyre eller venstre
Full screen	Dokumentet vises på hele skjermen

Oppdatere Quickoffice

Med Quickmanager kan du laste ned programoppdateringer, nye Quickoffice-produkter eller spesialtilbud.

Slik oppdaterer du Quickoffice:

1. Trykk [⌂] → **Organis.** → **Quickoffice** i ventemodus.
2. Rull mot høyre og bytt til **Quickmanager**.
3. Bla til et Quickmanager-objekt og trykk ◯.

Adobe® Reader®

Med Adobe Reader kan du åpne og lese PDF-dokumenter.

Slik åpner du et PDF-dokument:

1. Trykk [⌂] → **Organis.** → **Adobe PDF** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Bla til fil**.
3. Bla til en minnetype og trykk ◯.
4. Bla til en filtype og trykk ◯.
5. Bla til en fil og trykk ◯.
6. Når du har et dokument åpent, kan du justere følgende alternativer ved å trykke <**Valg**>:

Alternativ	Beskrivelse
Zoom	Forstørrer en del av et dokument
Finn	Søker etter tekst

Alternativ	Beskrivelse
Visning	Bruker hele skjermen for visning eller rotering av dokumentet
Gå til	Hopper til en annen side

Notater

Med notatfunksjonen kan du opprette tekstnotater og synkronisere dem med andre enheter.

Lage et notat

1. Trykk [⌂] → **Organis.** → **Notater** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Nytt notat**.
3. Skriv inn teksten.
4. Når du er ferdig med å skrive inn tekst, lagrer du notatet ved å trykke <**Utført**>.

Synkronisere notater med andre enheter

1. Trykk [⌂] → **Organis.** → **Notater** i ventemodus.
2. Bla til et notat og trykk <**Valg**> → **Synkronisering** → **Start**.
3. Bla til en synkroniseringsprofil eller enhet og trykk ◯.

kapittel

4 Internett

Du kan koble telefonen til Internett trådløst med den innebygde nettleseren. Du må gjøre følgende for å kunne koble deg til Internett:

- Abonnere på en trådløs nettverks-tilkobling som støtter dataoverføring
- Aktivere datatjenesten for SIM-kortet
- Få et Internett-tilgangspunkt fra en tjenesteleverandør
- Definere Internett-innstillingene

Telefonen er forhåndsinnstilt til å ha tilgang til trådløst Internett. Hvis du ikke kan koble deg til Internett, må du kontakte mobiloperatøren og laste ned nye nettleserinnstillinger.

Åpne en nettside

1. Trykk [ ] → **Web** i ventemodus.

   Telefonen viser en liste over bokmerker og mapper.

2. Åpne en nettside:
   - Bla til et bokmerke eller en mappe og trykk ◯
   - Tast inn en Internett-adresse og trykk ◯
3. Mens du har en nettside åpen kan du vise eller skjule verktøylinjen ved å trykke ◯:

Ikon	Beskrivelse
	Mye brukte koblinger
	Videresend

Ikon	Beskrivelse
	Privat
	Sideoversikt
	Last inn på nytt
	Søk
	Stopp

4. Trykk <**Lukk**> når du vil lukke Internett-tilkoblingen.

- Hvis telefonen viser "For lite minne" må du lukke andre programmer som kjører for å frigjøre systemminne, og deretter starte nettleseren på nytt.
- Telefonen viser en sikkerhetsindikator ( ) når du har opprettet en kryptert tilkobling.

Trykk <**Valg**> mens du bruker Internett. Du får da tilgang til følgende:

- **Gå til Web-adresse**: går til den oppgitte nettsiden
- **Bokmerker**: åpner bokmerkelisten
- **Lagre som bokmerke**: oppretter et nytt bokmerke for den åpne nettsiden
- **Roter skjerm**: bytter til liggende visning
- **Navigeringsvalg**: viser skjermbilder av sider du har besøkt nylig eller laster inn gjeldende side på nytt
- **Zoomvalg**: zoomer inn eller ut på en nettside
- **Vindu**: blokkerer eller tillater alle popup-vinduer mens du bruker trådløst Internett

- **Fjern personlige data**: sletter data som er overført mens du har brukt trådløst Internett, for eksempel informasjonskapsler, bufrede data, logger og skjema- og passorddata
- **Verktøy**: lagrer sider for visning mens du er frakoblet, sender en nettside eller viser informasjon om en nettside
- **Søk**: søker etter tekst på en nettside
- **Innstillinger**: endrer nettleserinnstillingene

Endre nettleser-innstillingene

På nettleserskjermen trykker du <**Valg**> → **Innstillinger**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Generelt**: definerer tilgangspunkt, startside, historikk, sikkerhet og Java-alternativer
- **Side**: konfigurerer alternativer for innlasting og visning av Internett-innhold
- **Personvern**: angir alternativer for bokmerker og informasjonskapsler
- **Nyhetsmating**: stiller inn siden til å oppdateres automatisk

Legge til et bokmerke

1. Trykk [] → **Web** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Bokm.behandling** → **Legg til bokmerke**.
3. Oppgi navn, adresse og tilgangspunkt for bokmerket, samt et brukernavn og passord hvis du ønsker det.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Bruke et bokmerke

Mens du bruker Internett, kan også få tilgang til bokmerker (se "Legge til et bokmerke" ▶ 60). Trykk <**Valg**> → **Bokmerker**. Du får da tilgang til følgende:

Ikon	Beskrivelse
	Startsiden til tilgangspunktet
	Mappe med automatiske bokmerker
	Mappe du har opprettet
	Standardmappe
	Mappe for nyhetsmating
	Bokmerke

Lagre en nettside og lese den mens du er frakoblet

Når du lagrer en nettside, kan du lese en kopi av den mens du er koblet fra Internett. Den lagrede kopien oppdateres ikke automatisk, så du må koble deg til Internett innimellom for å hente en oppdatert versjon.

Lagre en nettside

1. Bruk nettleseren til å åpne nettsiden (se "Åpne en nettside" ▶ 58).
2. Trykk <**Valg**> → **Verktøy** → **Lagre side**.

   Nettsiden lagres i telefonen.

Åpne en lagret nettside

1. Trykk [🖷] → **Web** i ventemodus.
2. Bla til **Lagrede sider** og trykk ◯.
3. Bla til en lagret nettside og trykk ◯.
4. Du kan oppdatere nettsiden ved å trykke <**Valg**> → **Navigeringsvalg** → **Last inn på nytt**.

Laste ned filer fra Internett

Når du laster ned filer fra Internett, lagrer telefonen dem i en av mappene i galleriet. Telefonen lagrer for eksempel nedlastede bilder i mappen **Bilder**.

CAUTION Filer du laster ned fra Internett kan inneholde virus som kan skade telefonen. For å begrense risikoen bør du bare laste ned filer fra kilder du stoler på.

Noen mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for å beskytte opphavsrettighetene. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, modifisere eller overføre enkelte filer.

kapittel 5

Tilkobling

Du kan overføre data til og fra telefonen via den trådløse Bluetooth-funksjonen eller PC-datakabelen.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Du kan koble deg til andre trådløse Bluetooth-aktiverte enheter over en avstand på 10 meter. Vegger eller andre hindringer mellom enhetene kan blokkere eller forringe den trådløse tilkoblingen.

Skru på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Trykk [⊞] → **Tilkobling** → **Bluetooth** i ventemodus.
2. Bla til **Bluetooth** og trykk ◯.
3. Gjør telefonen synlig for andre ved å bla til **Telefonens synlighet** og trykke ◯.
4. Velg et synlighetsalternativ og trykk ◯.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Trykk [⊞] → **Tilkobling** → **Bluetooth** i ventemodus.
2. Rull mot høyre slik at listen over sammenkoblede enheter åpnes.
3. Trykk <**Valg**> → **Ny s.koblet enhet**.

Telefonen søker etter og viser en liste over Bluetooth-aktiverte enheter:

Ikon	Enhetstype
	Mobiltelefon
	Datamaskin
	Headset
	Handsfreesett for bil
	Lydenhet
	Ukjent enhet

4. Bla til en enhet og trykk ◯.
5. Tast inn Bluetooth-passkoden og trykk ◯.

For å kunne koble sammen med en annen Bluetooth-enhet, må begge enhetene bruke samme passkode. Headset eller handsfreesett kan ha en fast passkode, for eksempel **0000**.

6. Trykk <**Ja**> hvis du vil tillate at enheten sender og mottar data uten bekreftelse. Trykk <**Nei**> hvis du vil at det skal kreves bekreftelse.

Endre alternativer for sammenkoblet enhet

Fra listen over sammenkoblede enheter får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Ny s.koblet enhet**: søker etter en ny Bluetooth-enhet
- **Angi kort navn**: angir et kort navn for en sammenkoblet enhet

- **Angi som autorisert**/**Angi som uautor.**: angir at en annen enhet kan koble seg til automatisk eller at det kreves tillatelse
- **Slett**: fjerner en enhet fra listen
- **Slett alle**: alle enheter fjernes fra listen
- **Avslutt**: lukker listen over sammenkoblede enheter

Sende data via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg en fil eller et objekt som skal sendes.
2. Trykk <**Valg**> → **Send**.
3. Bla til **Via Bluetooth** og trykk ◯.
4. Bla til en sammenkoblet enhet og trykk ◯.
5. Tast om nødvendig inn en passkode og trykk <**OK**>.

Motta data via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Når en annen enhet prøver å få tilgang til telefonen, tillater du tilkoblingen ved å trykke <**Ja**>.
2. Trykk <**Ja**> igjen for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Objekter som godkjennes plasseres i innboksen. -ikonet angir meldinger mottatt via Bluetooth.

Aktivere ekstern SIM-modus

Slik bruker du ekstern SIM-modus med et kompatibelt handsfreesett for bil:

1. Koble deg til enheten fra et autorisert handsfreesett for bil.

2. Trykk [☰] → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Ekstern SIM-modus** → **På** i ventemodus.

   Du kan nå ringe ut eller besvare samtaler bare med det tilkoblede handsfreesettet via SIM-kortet på telefonen.

Trykk [⏻] → **Avsl. ekst. SIM-mod.** når du vil deaktivere det.

USB-tilkobling

Angi en standardhandling for USB-tilkoblingen

Slik stiller du telefonen inn til å gjøre en standardhandling når du kobler den til en datamaskin via PC-datakabelen:

1. Trykk [☰] → **Tilkobling** → **USB** → **USB-modus** i ventemodus.
2. Angi standard USB-modus (**Medieavspiller**, **PC Studio** eller **Dataoverføring**).

Du kan også sette telefonen til **Spør ved tilkobling** i stedet for å bruke en standardmodus for USB. Hvis du bruker denne innstillingen, ber telefonen deg om å velge USB-modus hver gang du kobler deg til en datamaskin.

Bruke PC Studio

1. Bytt USB-modus til **PC Studio**.
2. Koble telefonen til en datamaskin med PC-datakabelen.
3. Kjør PC Studio og håndter personlige data og mediefiler.

   Se hjelpefilen for PC Studio for nærmere informasjon.

Synkronisering med Windows Media Player

Du kan kopiere musikkfiler til telefonen ved å synkronisere med Windows Media Player 11.

1. Bytt USB-modus til **Medieavspiller**.
2. Koble telefonen til en datamaskin med PC-datakabelen.
3. Velg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enheten** når popup-vinduet vises på datamaskinen.
4. Oppgi navnet på telefonen og klikk **Fullfør**.
5. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
6. Klikk **Start synkronisering**.
7. Når synkroniseringen er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett et minnekort inn i telefonen.
2. Bytt USB-modus til **Dataoverføring**.
3. Koble telefonen til en datamaskin med PC-datakabelen.
4. Velg **Åpne mappen og vis filene** når popup-vinduet vises på datamaskinen.
5. Kopier filer fra datamaskinen til minnekortet.
6. Når du er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

Synkronisere telefonen

Du kan synkronisere dataene på telefonen med dataene på en datamaskin eller en annen trådløs enhet.

Opprette en ny synkroniserings-profil

Telefonen leveres med en synkroniseringsprofil for PC Studio.

Slik oppretter du en ny synkroniserings-profil:

1. Trykk [⇄] → **Tilkobling** → **Synk.** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Ny synk.profil**.
3. Trykk <**Ja**> hvis du vil kopiere innstillinger fra en eksisterende profil eller <**Nei**> hvis du vil definere nye innstillinger.
4. Definer følgende:
   - **Synk.profilnavn**: navnet på profilen
   - **Programmer**: programmet som skal synkroniseres
   - **Tilkoblingsinnstillinger**: alternativer for tilkobling til nettverket
5. Lagre den nye profilen ved å trykke <**Tilbake**>.

Synkronisere data

1. Koble telefonen til en annen trådløs Bluetooth-enhet (se "Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet" ▶ 63).
2. Trykk [⇄] → **Tilkobling** → **Synk.** i ventemodus.
3. Trykk <**Valg**> → **Synkroniser**.
4. Bla til en enhet og trykk om nødvendig ◯.

   Telefonen viser en fremdriftsmåler nederst på skjermen.

Etter at synkroniseringen er fullført, kan du trykke <**Valg**> → **Vis logg** for å få en liste over data som ble endret.

kapittel 6

Tilleggsprogrammer

Telefonen har kalkulator, klokke, omregningsverktøy, Voice Signal, GPS-data og landemerkefunksjon.

Kalkulator

Slik bruker du kalkulatoren:

1. Trykk [☐] → **Organis.** → **Kalkulator** i ventemodus.
2. Bruk de alfanumeriske tastene og navigasjonstastene til å utføre de matematiske grunnfunksjonene.

   Trykk [#] hvis du vil sette inn et desimaltegn. Når du trykker [**C**], slettes svaret. Bytt funksjoner med [*].

3. Hvis du trykker <**Valg**> under en utregning, får du tilgang til følgende:
   - **Siste resultat**: setter inn svaret fra forrige utregning
   - **Minne**: lagrer, tilbakekaller eller tømmer kalkulatorens midlertidige minne
   - **Tøm skjerm**: sletter alle utregninger på skjermen

Klokke

I klokkeprogrammet kan du justere klokkeinnstillinger, aktivere alarmer og opprette en verdensklokke.

Endre klokkeinnstillingene

1. Trykk [⊞] → **Organis.** → **Klokke** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Innstillinger** (se "Dato og tid" ▶ 87).

Aktivere en ny alarm

1. Trykk [⊞] → **Organis.** → **Klokke** i ventemodus.
2. Rull mot høyre til alarmvisningen.
3. Trykk <**Valg**> → **Angi alarm**.
4. Konfigurer alarmen.
5. Trykk <**Utført**>.

Stoppe en alarm

Når en alarm utløses, kan du stoppe alarmen ved å trykke <**Stopp**> eller la den gjentas etter en spesifisert periode ved å trykke <**Slumre**>. Du kan utsette alarmen (slumre) inntil fem ganger.

Den aktive profilinnstillingen påvirker ikke lydstyrken til alarmene.

Opprette en verdensklokke

Med en verdensklokke kan du følge med på klokkeslettet i en annen by eller et annet land.

Slik oppretter du en verdensklokke:

1. Trykk [⊞] → **Organis.** → **Klokke** i ventemodus.
2. Rull mot høyre til Verden-visningen.

3. Trykk <**Valg**> → **Legg til sted**.
4. Bla til en by og trykk ◯, eller søk i listen ved å skrive de første bokstavene i bynavnet og trykk ◯.
5. Gjenta trinn 3 og 4 hvis du ønsker å legge til flere byer.
6. Når du er ferdig med å legge til byer, trykker du <**Avslutt**>.

Omregning

Med omregningsverktøyet kan du regne om mål eller valutaer fra én måleenhet til en annen. For å kunne omregne valutaer, må du først velge en basisvaluta og en valutakurs.

Legge til valutaer og valutakurser

Verdien til basisvalutaen er alltid 1. Du må oppgi valutakurser for andre valutaer slik de er i forhold til én enhet av basisvalutaen. Valutakurser endrer seg ofte. Du må legge inn en oppdatert valutakurs for å være sikker på at valutaomregningen blir presis.

1. Trykk [▭] → **Organis.** → **Omregning** i ventemodus.
2. Rull mot høyre til typen viser **Valuta**.
3. Trykk <**Valg**> → **Valutakurser**.
4. Bla til en valuta og trykk <**Valg**> → **Endre valutanavn**.
5. Oppgi navnet på basisvalutaen og trykk ◯.
6. Trykk <**Valg**> → **Angi som basisval.**.

7. Trykk ◯ for å bekrefte.

Slik legger du til andre valutaer og valutakurser:

1. Gjenta trinn 1-4 over.
2. Oppgi navnet på en ny valuta og trykk ◯.
3. Bla til den nye valutaen og legg inn valutakursen.

Valutaomregning

1. Trykk [🖃] → **Organis.** → **Omregning** i ventemodus.
2. Rull mot høyre til typen viser **Valuta**.
3. Bla ned til **Enhet** og rull mot høyre for å velge en valuta som skal omregnes.
4. Bla ned til **Mengde** og oppgi beløpet som skal omregnes.
5. Bla ned til **Enhet** og rull mot høyre for å velge valutaen det skal omregnes til.

   Telefonen viser svaret på omregningen.

Omregning av mål

1. Trykk [🖃] → **Organis.** → **Omregning** i ventemodus.
2. Rull mot høyre og endre type måleenhet.
3. Bla ned til **Enhet** og rull mot høyre for å endre basisenheten om nødvendig.
4. Bla ned til **Mengde** og oppgi grunnmengden.
5. Bla ned til **Enhet** og rull mot høyre for å endre omregningsenheten om nødvendig.

   Telefonen viser svaret på omregningen.

Voice Signal

Med Voice Signal kan du ringe, hente frem kontaktinformasjon, starte programmer og sende tekstmeldinger ved hjelp av talekommandoer.

Bruke navneoppringning

1. Trykk [⌂] → **Verktøy** → **Voice Signal** i ventemodus.

   Du hører "Say a command".

2. Si "Call" etter pipet, og deretter navnet på en person som er lagret under Kontakter.

3. Hvis det er flere navn som ligner på hverandre, viser telefonen de tre beste kandidatene, og leser deretter opp navnet og nummeret som passer best med kommandoen din.

4. Hvis navnet eller nummeret ikke er det du ønsker, sier du "No". Gjenta til du hører det du ønsker.

5. Når du hører navnet du ønsker, sier du "Yes".

Søke etter kontakter

1. Trykk [⌂] → **Verktøy** → **Voice Signal** i ventemodus.

   Du hører "Say a command".

2. Si "Look up" etter pipet, og deretter hele navnet på kontaktkortet (fornavn etterfulgt av etternavn).

3. Hvis det er flere navn som ligner på hverandre, viser telefonen de tre beste kandidatene, og leser deretter opp navnet og nummeret som passer best med kommandoen din.

4. Hvis navnet eller typen ikke er det du ønsker, sier du "No". Gjenta til du hører det du ønsker.
5. Når du hører navnet du ønsker, sier du "Yes".

Åpne programmer med talekommandoer

1. Trykk [⊞] → **Verktøy** → **Voice Signal** i ventemodus.

   Du hører "Say a command".
2. Si "Open", og deretter navnet på et program.

Sende en tekstmelding

1. Trykk [⊞] → **Verktøy** → **Voice Signal** i ventemodus.

   Du hører "Say a command".
2. Si "Send SMS" og deretter navnet på en mottaker.
3. Skriv inn meldingsteksten når redigeringsprogrammet åpnes med mottakeren du oppga.

GPS-data

Du kan bruke GPS-data til å hjelpe deg med å finne frem, se posisjonen din eller overvåke informasjon om en tur. Før du kan bruke GPS-data, må du aktivere en lokaliseringsmetode via en trådløs Bluetooth-tilkobling eller en trådløs nettverkstilkobling.

Aktivere en lokaliseringsmetode

1. Trykk [⊞] → **Verktøy** → **GPS-data** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Lokaliseringsinnst.**.

3. Bla til en lokaliseringsmetode (**Bluetooth GPS** eller **Nettverksbasert**) og trykk <**Valg**> → **Aktiver**.

Hvis du aktiverer Bluetooth GPS, må du koble sammen med en Bluetooth-enhet (se "Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet" ▶ 63). Når du har aktivert en lokaliseringsmetode, forsøker telefonen å åpne denne forbindelsen når du starter GPS-data.

Navigere med GPS-data

1. Trykk [⊞] → **Verktøy** → **GPS-data** → **Navigering** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Angi destinasjon** → **Koordinater**.
3. Oppgi breddegrad og lengdegrad for destinasjonen, og trykk ◯.

   Telefonen viser retningen til destinasjonen, hastigheten din og varigheten til turen.
4. Trykk <**Valg**> → **Stopp navigering** hvis du vil avslutte GPS-navigasjonen.

Se din nåværende posisjon

Trykk [⊞] → **Verktøy** → **GPS-data** → **Posisjon** i ventemodus.

Overvåke informasjon om en tur

1. Trykk [⊞] → **Verktøy** → **GPS-data** → **Trippavstand** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Start**.

   Telefonen holder oversikt over turinformasjon som avstand, tid og hastighet.
3. Trykk <**Valg**> → **Stopp** hvis du vil slutte å overvåke turinformasjon.

Landemerker

Med landemerkefunksjonen kan du lagre din nåværende posisjon eller legge inn nye posisjoner manuelt.

Slik legger du til et landemerke:

1. Trykk [] → **Verktøy** → **Landemerk.** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Nytt landemerke** → **Gjeldende posisjon** eller **Angi manuelt**.

   For å kunne legge til gjeldende posisjon automatisk, må telefonen ha en aktiv tilkobling.

3. Legg inn informasjon om landemerket om nødvendig.
4. Når du er ferdig med å legge inn informasjon om landemerket, trykker du <**Utført**>.

kapittel 7

Filer, konfigurasjoner og annet

Du kan administrere filer, programmer, enhetskonfigurasjoner, aktiveringsnøkler og tilkoblinger.

Filbehandling

Med Filbehandling kan du søke etter og organisere filer og mapper.

Søke etter en fil eller mappe

1. Trykk [⊟] → **Organis.** → **Filbeh.** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Søk**.
3. Bla til en minnetype og trykk ◯.
4. Skriv inn tekst i søkefeltet og trykk ◯.
5. Hvis du vil åpne en fil eller mappe blant søketreffene, blar du til filen eller mappen og trykker ◯.

Opprette en ny mappe

1. Trykk [⊟] → **Organis.** → **Filbeh.** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Ny mappe**.
3. Oppgi et mappenavn og trykk ◯.

Flytte en fil til en mappe

1. Trykk [⊟] → **Organis.** → **Filbeh.** i ventemodus.
2. Bla til en fil eller mappe og trykk <**Valg**> → **Flytt til mappe** → en minnetype (om nødvendig).

3. Bla til en mappe og trykk ◯.
4. Bla om nødvendig til en undermappe og trykk ◯.
5. Trykk ◯.

Programbehandling

Telefonen støtter programmer laget for operativsystemet Symbian og Java-plattformen Micro Edition (J2ME™). Telefonen støtter ikke programmer laget for andre operativsystemer eller Java-plattformer (deriblant PersonalJava™). Se "Laste ned filer fra Internett" ▶ 62 for informasjon om nedlasting av programmer for telefonen.

Installere et nytt program

1. Trykk [🖷] → **Installering** → **Prog.beh.** i ventemodus.
2. Bla til et program og trykk <**Valg**> → **Installer**.
3. Følg eventuelle instrukser og meldinger på skjermen.

> Programbehandleren prøver automatisk å kontrollere de digitale signaturene og sertifikatene til et program under installasjon, og viser en advarsel hvis programmet ikke tilfredsstiller normale sikkerhetskrav. For å beskytte telefonen og dataene bør du ikke installere programmer som ikke har gyldige signaturer eller sertifikater.

Endre installasjonsalternativer

Trykk [🖷] → **Installering** → **Prog.beh.** → <**Valg**> → **Innstillinger** i ventemodus. Du får da tilgang til følgende:

- **Prog.vareinstallering**. kan settes til å tillate eller blokkere installasjoner
- **Tilkoblet sertif.sjekk**: aktiveres hvis du vil se etter sertifikater på nett når du installerer programmer
- **Standard Web-adr.**: definerer en standard Internett-adresse for sertifikatsjekk på nett

Fjerne et program

1. Trykk [] → **Installering** → **Prog.beh.** i ventemodus.
2. Bla til et program og trykk <**Valg**> → **Fjern**.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte.

Enhetsbehandling

Denne funksjonen er nettverksavhengig, og er kanskje ikke tilgjengelig fra mobiloperatøren din. Hvis den er tilgjengelig, gir Enhetsbehandling mobiloperatøren mulighet til å hjelpe deg med enhetskonfigurasjoner. Før du kan starte en konfigurasjonsøkt, må du definere en serverprofil.

Definere en serverprofil

1. Trykk [] → **Verktøy** → **Enhetsbeh.** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Ny serverprofil**.
3. Definer følgende serveralternativer i samsvar med instruksene fra mobiloperatøren:
   - **Servernavn**: navnet på serveren

- **Server-ID**: IDen til den eksterne serveren
- **Serverpassord**: passordet som må brukes av enhetsbehandleren til å synkronisere telefonen
- **Tilgangspunkt**: definerer et tilgangspunkt
- **Vertsadresse**: Internett-adressen til vertsserveren
- **Port**: en port som skal brukes av enhetsbehandleren
- **Brukernavn**: brukernavnet for denne profilen
- **Passord**: brukerpassordet for denne profilen
- **Tillat konfigurering**: aktiveres hvis du vil tillate serveren å konfigurere telefonen
- **Godta alle autom.**: når den er aktivert, godtas alle nye konfigurasjonsforespørsler automatisk
- **Nettverksgodkjenning**: det kreves nettverksgodkjenning når den er aktivert

4. Når du er ferdig med å konfigurere alternativene, trykker du <**Tilbake**>.

Starte en konfigurasjonsøkt

1. Trykk [] → **Verktøy** → **Enhetsbeh.** i ventemodus.
2. Bla til en profil og trykk <**Valg**> → **Start konfigurering**.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte.
4. Bla om nødvendig til et tilgangspunkt og trykk ◯.

Aktiverings-kodebehandling

Når du laster ned digitalt materiale, vil du kanskje måtte kjøpe en aktiveringsnøkkel fra nettsiden som gir deg tilgang til filen.

Vise aktiveringsnøkler

1. Trykk [⊡] → **Verktøy** → **Aktiv.koder** i ventemodus.
2. Bla til en mappe og trykk ◯:
   - **Gyldige**: alle gyldige aktiveringsnøkler
   - **Ugyldige**: utløpte aktiveringsnøkler
   - **Inaktive**: aktiveringsnøkler til mediefiler som ikke lenger er lagret i telefonen
3. Bla til en aktiveringsnøkkel og trykk ◯.

Gjenopprette en utløpt aktiveringsnøkkel

Når aktiveringsnøkkelen utløper, må du kjøpe tilleggsrettigheter for å kunne bruke mediefilen.

Slik gjenoppretter du en utløpt aktiveringsnøkkel:

1. Trykk [⊡] → **Verktøy** → **Aktiv.koder** i ventemodus.
2. Bla til **Ugyldige** og trykk ◯.
3. Bla til en aktiveringsnøkkel og trykk <**Valg**> → **Hent ny kode**.
4. Trykk <**Ja**> for å bekrefte.
5. Følg anvisningene på skjermen.

Minnekortbehandling

Med funksjonen for minnekortbehandling kan du sikkerhetskopiere og gjenopprette data, beskytte et minnekort med et passord eller se informasjon om minnebruk. Før du kan bruke et minnekort for første gang, må du formatere kortet.

Formatere et minnekort

Telefonen støtter filsystemene FAT16 og FAT32.

1. Sett inn et minnekort (se hurtigstart-veiledningen).
2. Trykk [⊞] → **Organis.** → **Minne** i ventemodus.
3. Trykk <**Valg**> → **Formater minnekort**.
4. Trykk <**Ja**> for å bekrefte.

Sikkerhetskopiere data til et minnekort

1. Trykk [⊞] → **Organis.** → **Minne** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Kopier telefonminne**.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte.

Gjenopprette data fra et minnekort

1. Trykk [⊞] → **Organis.** → **Minne** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Gjenoppr. fra kort**.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte.

Beskytte et minnekort med et passord

Apparater som ikke støtter denne funksjonen, for eksempel datamaskiner, kan ikke lese kortet mens passordbeskyttelsen er aktiv. Fjern passordbeskyttelsen fra kortet hvis du vil bruke det i disse apparatene.

1. Trykk [⊞] → **Organis.** → **Minne** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Angi passord**.
3. Tast inn og bekreft et passord (inntil 8 tegn).
4. Du fjerner passordet ved å trykke <**Valg**> → **Fjern passord**. Telefonen ber deg om å taste inn og bekrefte passordet igjen.

Se informasjon om minnebruk

Slik ser du inndelingen av brukt og tilgjengelig minne på minnekortet:

1. Trykk [⊞] → **Organis.** → **Minne** i ventemodus.
2. Trykk <**Valg**> → **Minnedetaljer**.

Tilkoblingsbehandling

Med funksjonen for tilkoblingsbehandling kan du se informasjon om data-tilkoblinger og lukke åpne tilkoblinger.

Se informasjon om tilkoblinger

1. Trykk [⊞] → **Tilkobling** → **Tilk.beh.** i ventemodus.

2. Bla til en tilkobling og trykk <**Valg**> → **Detaljer**. Du får da tilgang til følgende:
   - **Navn**: det aktive tilgangspunktet eller modemet (hvis du bruker modemtilkobling)
   - **Bærer**: type datatilkobling
   - **Status**: tilkoblingsstatusen
   - **Totalt**: total mengde data som er mottatt og sendt
   - **Mottatt**: mengden mottatte data
   - **Sendt**: mengden sendte data
   - **Varighet**: hvor lenge tilkoblingen har vært åpen
   - **Hastigh.**: gjeldende opplastings- og nedlastingshastighet
   - **Tilg.pkt.**: navnet på tilgangspunktet som er i bruk
   - **Delt**: antall programmer som bruker samme tilkobling

Lukke en åpen tilkobling

1. Trykk [⇆] → **Tilkobling** → **Tilk.beh.** i ventemodus.
2. Bla til en tilkobling og trykk <**Valg**> → **Koble fra**.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte.

kapittel 8

Innstillinger

Dette avsnittet beskriver bruk av telefon-innstillingene. Slik kan du justere innstillingene i telefonen:

1. Trykk [☰] → **Innst.** i ventemodus.
2. Bla til en kategori (**Generell**, **Telefon**, **Tilkobling** eller **Programmer**) og trykk ◯.

Du har også tilgang til enkelte innstillinger fra andre menyer: Trykk <**Valg**> → **Innstillinger**.

Generelle innstillinger

Tilpasning

Du kan bestemme utseende og oppførsel for skjermen, ventemodus, toner og språk (se hurtigstartveiledningen for informasjon om innstillinger av **Temaer**).

Display

- **Lysstyrke** - justerer lysstyrken til displayet
- **Skriftstørrelse** - justerer størrelsen til teksten på displayet
- **Velkomstmeld./logo** - definerer en tekstbeskjed eller et bilde som vises når du slår på telefonen
- **Bakgrunnslystid** - definerer forsinkelsen før bakgrunnslyset dempes
- **Demp tid** - definerer forsinkelsen før det dempede bakgrunnslyset slås av

Ventemodus

- **Aktiv ventemodus** - aktiveres hvis du vil se programsnarveier og kalender-hendelser i ventemodus

- **Snarveier** - stiller inn funksjonstast-snarveier for ventemodus
- **Progr. i ventemodus** - definerer programsnarveiene som skal vises i ventemodus

Toner

- **Ringetone** - definerer en ringetone for innkommende talesamtaler
- **Videosamtaletone** - definerer en ringetone for innkommende video-samtaler
- **Ringetype** - stiller inn en ringetype
- **Ringevolum** - justerer lydstyrken til ringetoner og meldingsvarsler
- **Varseltone for meld.** - angir en tone for innkommende tekst- eller multi-mediemeldinger
- **Varseltone e-post** - angir en tone for innkommende e-postmeldinger
- **Kalenderalarmtone** - angir en tone for kalenderhendelser
- **Klokkealarmtone** - angir en tone for en klokkealarm
- **Vibrerende varsling** - aktiverer vibrasjonsvarsling for innkommende samtaler og meldinger
- **Tastevolum** - justerer volumet for tastetonene
- **Varseltoner** - stiller telefonen inn til å gi fra seg en advarselstone (for eksempel ved svakt batteri)

Språk

- **Telefonspråk** - angir skjermspråket (for alle menyer og programmer)
- **Skrivespråk** - angir et språk for skriving av meldinger (for alle tekstredigeringsverktøy og ordbøker)
- **Ordforslag** - skrur ordforslag på eller av (for alle tekstredigeringsverktøy)

Dato og tid

Denne funksjonen styrer utseendet og atferden til dato, klokkeslett og alarmer.

- **Tid** - justerer gjeldende klokkeslett (trykk [**C**] for å bytte mellom AM og PM)
- **Tidssone** - angir tidssonen
- **Dato** - justerer gjeldende dato
- **Datoformat** - angir et datoformat
- **Datoskilletegn** - angir et dato-skilletegn
- **Tidsformat** - angir et tidsformat
- **Tidsskilletegn** - angir et tidsskilletegn
- **Klokketype** - velger en klokketype for skjermen
- **Klokkealarmtone** - angir en tone for en klokkealarm
- **Slumreintervall** - stiller inn repetisjonsutsettelsen for alarmer
- **Arbeidsdager** - velger hvilke ukedager alarmene skal utløses
- **Nettverksoperatørtid** - stiller nettverket inn til å oppdatere klokkeslett og dato automatisk

Ekstrautstyr

Stiller telefonen inn til å bruke enten headsettet eller et trådløst bilsett som standard ekstrautstyr: Trykk <**Valg**> → **Angi som standard**. Du kan endre følgende innstillinger for hvert ekstrautstyr:

- **Standardprofil** - definerer standard-profil for ekstrautstyret
- **Automatisk svar** - stiller ekstrautstyret inn til å svare på innkommende samtaler automatisk (når det er koblet til telefonen)

Sikkerhet

Du kan konfigurere sikkerhetskoder og håndtere sikkerhetssertifikater eller sikkerhetsmoduler.

Telefon og SIM-kort

- **Kontroll av PIN-kode** - stiller telefonen inn til å be om en PIN-kode hver gang du slår den på
- **PIN-kode** - definerer en PIN-kode for telefonen
- **PIN2-kode** - definerer en PIN2-kode (følger med enkelte SIM-kort)
- **Autom. telefonlås** - stiller inn forsinkelsen før telefonen låses automatisk
- **Låskode** - angir en låskode for telefonen
- **Lås tastatur hvis glider...** - aktiver hvis du vil låse tastaturet automatisk når telefonen er lukket
- **Lås hvis SIM-kort byttes** - aktiver hvis du vil låse telefonen automatisk når SIM-kortet byttes
- **Lukket br.gruppe** - stiller telefonen inn til å begrense samtaler til og fra en utvalgt gruppe brukere
- **Bekreft SIM-tjen.** - stiller telefonen inn til å vise en bekreftelsesmelding når du bruker en SIM-tjeneste

Sertifikatbehandling

Telefonen bruker digitale sertifikater til å bekrefte identiteten og autentisiteten til ulike nettbaserte tjenester og programvare. Disse sertifikatene hjelper til med å sikre dine personlige data, og bidrar til å unngå virus og annen skadelig programvare. Under Sertifikatbehandling kan du se sertifikatinformasjon, slette sertifikater eller endre følgende klareringsinnstillinger:

- **Internett** - stiller telefonen inntil å verifisere webservere som bruker dette sertifikatet
- **Tilkoblet sertif.sjekk** - stiller telefonen inn til å kontrollere sertifikatet mot en liste over opphevede sertifikater
- **VPN** - stiller telefonen inntil å verifisere VPN-tilkoblinger som bruker dette sertifikatet

Sikkerhetsmodus

Administrasjon av sikkerhetsmodulene i telefonen.

Fabrikkinnst.

Nullstiller innstillingene til fabrikk-standardinnstillingene. Du må oppgi låskoden for å nullstille telefonen. Etter at du har oppgitt koden, startes telefonen på nytt.

Lokalisering

Styrer metodene og serverne telefonen bruker til å innhente GPS-informasjon med.

Lokaliseringsmetoder

- **Bluetooth GPS** - stiller telefonen inn til å bruke Bluetooth-funksjonen til å innhente GPS-informasjon med
- **Nettverksbasert** - stiller telefonen inn til å bruke mobilnettet til å innhente GPS-informasjon med

Lokaliseringsserver

- **Tilgangspunkt** - definerer et tilgangspunkt for GPS-serveren
- **Serveradresse** - konfigurerer en webadresse for GPS-serveren

Telefoninnstillinger

Anrop

Bestemmer hvordan telefonen håndterer samtaler med anrops-ID, samtale venter, hurtigvalg og andre samtaleinnstillinger.

- **Send anrops-ID** - aktiveres hvis du vil sende anrops-IDen din basert på dine innstillinger eller nettverks-innstillingene
- **Samtale venter** - aktiveres hvis du vil varsles om en innkommende samtale mens du er i en samtale
- **Avvis anrop med SMS** - aktiveres hvis du vil sende en tekstmelding til personer du avviser samtaler fra
- **Meldingstekst** - definerer meldingen som skal sendes ved avviste samtaler
- **Bilde i videoanrop** - angir et bilde som skal brukes under en video-samtale
- **Gjenta automatisk** - aktiveres hvis du vil prøve på nytt automatisk etter et mislykket oppringningsforsøk
- **Vis samtalevarighet** - aktiveres hvis du vil se lengden til en samtale
- **Sammendrag** - aktiveres hvis du vil se et sammendrag etter en samtale
- **Hurtigvalg** - aktiveres hvis du vil tillate oppringning via hurtigvalg
- **Valgfri svartast** - brukes hvis du vil besvare en samtale ved å trykke på en hvilken som helst tast (bortsett fra [ⓘ], [📞] og [▲/▼]).
- **Varsel under samtale** - aktiveres hvis du vil høre en tone når du mottar en melding i løpet av en samtale
- **Volumtast på siden** - konfigurerer [▲/▼] til å dempe ringelyden eller avvise samtalen når de trykkes inn når noen ringer

- **Slå opp klaff** - aktiveres hvis du vil besvare en samtale ved å åpne telefonen

Viderekobling

Brukes til å viderekoble samtaler til et annet nummer. Når du viderekobler samtaler, må du oppgi et mottaker-nummer eller en forsinkelsestid for viderekoblede samtaler.

Taleanrop

- **Alle taleanrop** - alle taleanrop viderekobles
- **Hvis opptatt** - samtalene viderekobles når du er i en annen samtale
- **Hvis ikke svar** - samtaler du ikke besvarer viderekobles
- **Hvis ikke dekning** - samtalene viderekobles når du er utenfor dekningsområdet
- **Hvis ikke tilgjengelig** - samtalene viderekobles når telefonen er slått av

Data- og videoanrop

- **Alle data- og vid.anr.** - all data- og videoanrop viderekobles
- **Hvis opptatt** - samtalene viderekobles når du er i en annen samtale
- **Hvis ikke svar** - samtaler du ikke besvarer viderekobles
- **Hvis ikke dekning** - samtalene viderekobles når du er utenfor dekningsområdet
- **Hvis ikke tilgjengelig** - samtalene viderekobles når telefonen er slått av

Anropssperring

- **Utgående anrop** - all utgående anrop blokkeres
- **Utenlandsanrop** - anrop til utenlandske numre blokkeres

- **Utenlands unnt. hjem** - utenlands-samtaler blokkeres til alle land bortsett fra hjemlandet ditt
- **Innkommende anrop** - all innkommende anrop blokkeres
- **Innk. hvis utenlands** - alle innkommende samtaler blokkeres når du er utenfor hjemmeområdet ditt

Nettverk

Styrer nettverksmoduser og valgmetoder.

- **Nettverksmodus** - konfigureres til å operere i et UMTS- eller GSM-nett eller begge deler (Dobbeltmodus)
- **Valg av operatør** - konfigurerer telefonen til å velge en liste over mobilnett automatisk eller manuelt

> Hvis du vil koble deg til et annet nett, må du velge det nettet som har en roaming-avtale med mobiloperatøren din.

- **Vis celleinfo** - aktiveres his du vil se når telefonen brukes i et Micro Cellular Network
- **Operatørinnstillinger** - du kan kontrollere mobiloperatøren i forhold til SIM-kortet du bruker

Tilkoblingsinnstillinger

Bluetooth

Konfigurerer den trådløse Bluetooth-funksjonen.

- **Bluetooth** - skrur Bluetooth-funksjonen på eller av
- **Telefonens synlighet** - gjør telefonen synlig eller skjult for andre Bluetooth-enheter, og stiller inn hvor lenge telefonen skal være synlig for andre Bluetooth-enheter

- **Navn på min telefon** - definerer navnet på telefonen
- **Ekstern SIM-modus** - aktiverer tilgang til SIM-kortet i telefonen, slik at du kan ringe fra et Bluetooth-kompatibelt handsfreesett for bil eller headset som er koblet til telefonen.

USB

Konfigurerer hvordan telefonen oppfører seg når du kobler den til en datamaskin.

- **USB-modus** - settes til **Medieavspiller** (ved synkronisering med Windows Media Player for å kopiere mediefiler), **PC Studio** (ved bruk av PC Studio til synkronisering av filer) eller **Dataoverføring** (ved bruk av minnekort til overføring av filer)
- **Spør ved tilkobling** - brukes hvis du vil bli spurt om hvilken modus som skal brukes når du kobler deg til en datamaskin

Tilgangspunkter

Konfigurerer tilkoblinger, passord og startsider for tilgangspunkter.

- **Tilkoblingsnavn** - navnet på tilgangspunkttilkoblingen
- **Databærer** - bestemmer datao-verføringstypen
- **Tilgangspunktnavn** - webadressen til tilgangspunktet
- **Brukernavn** - definerer brukernavnet
- **Bekreft passord** - aktiveres hvis du vil bli bedt om passord når du kobler deg til tilgangspunktet
- **Passord** - definerer et passord for tilgangspunktet
- **Godkjenning** - bestemmer godkjenningsmetoden
- **Startside** - startsiden til tilgangspunktet ved tilkobling til webtjenester

Du kan også definere avanserte innstillinger for tilgangspunkt: Trykk <**Valg**> → **Avanserte innst.**.

- **Nettverkstype** - angir nettverkstype (IPv6 eller IPv4)
- **IP-adresse telefon** (bare IPv4) - angir IP-adressen til telefonen
- **DNS-adresse** (IPv4) - angir adresser for en primær og sekundær domenenavnserver (DNS), eller settes til 0.0.0.0 for automatisk registrering
- **DNS-adresse** (IPv6) - definerer adresser til en primær og sekundær domenenavnserver (DNS), eller settes til **Automatisk** (automatisk registrering brukes) eller **Godt kjent** (god kjente IPv6-adresser brukes)
- **Proxy-serveradr.** - konfigurerer IP-adressen til proxyserveren
- **Proxy-portnummer** - konfigurerer portnummeret til proxyserveren

Pakkedata

Konfigurerer pakkedatatilkoblinger ved bruk av et GPRS-nett.

- **Pakkedatatilkobling** - konfigureres til å åpne en pakkedatatilkobling **Ved behov** (hvis et program trenger å sende pakkedata) eller **Når tilgjengelig** (hver gang en pakkedata-tilkobling på et GPRS-nett blir tilgjengelig)
- **Tilgangspunkt** - definerer et tilgangspunktsnavn for sending av pakkedata til en datamaskin (se hjelpefilen for PC Studio)

Konfig.

Viser nettverkskonfigurasjoner mottatt fra mobiloperatøren. Trykk <**Valg**> → **Lagre** hvis du vil bruke konfigura-sjonene.

APN-kontroll

Styrer bruken av pakkedatatilkoblinger hvis SIM-kortet støtter tjenesten for kontroll av tilgangspunkt. Du kan skru denne tjenesten av eller på eller endre de tillatte tilgangspunktene ved å trykke <**Valg**>.

Programinnstillinger

RealPlayer

Styrer hvordan RealPlayer oppfører seg under avspilling av videoer eller direktemedier.

Video

- **Kontrast** - justerer kontrasten for videoavspillingen
- **Repeterende** - brukes til å sette videoavspillingen på repetisjon

Direkteavsp. (Proxy)

- **Bruk proxy** - aktiveres hvis du vil bruke en proxyserver
- **Proxy-serveradr.** - konfigurerer adressen til en proxyserver
- **Proxy-portnummer** - konfigurerer portnummeret til en proxyserver

Direkteavsp. (Nettverk)

- **Std. tilgangspunkt** - definerer et standardtilgangspunkt
- **Tilkoblingstid** - bestemmer hvor lenge tilkoblingen skal opprettholdes når RealPlayer er inaktiv
- **Laveste UDP-port** - det laveste punktet i en rekke med serverporter

- **Høyeste UDP-port** - det høyeste punktet i en rekke med serverporter

Kamera

Konfigurerer hvordan kameraet oppfører seg når du tar bilder eller spiller inn videoer.

Bilde

- **Bildekvalitet** - kan stilles inn til å ta bilder med Høy, Normal eller Lav kvalitet
- **Vis tatt bilde** - brukes hvis du vil se på et bilde du har tatt før du går tilbake til kameramodus
- **Bildeoppløsning** - definerer oppløsningen for nye bilder
- **Standard bildenavn** - definerer et standardnavn for nye bilder
- **Minne i bruk** - bestemmer plasseringen til nye bilder
- **Lysmåling** - kan settes til å bruke lysmåler av typen Matrise, Spot eller Sentrert

Video

- **Lengde** - kan settes til å ta korte eller maksimalt lange videoer
- **Videooppløsning** - definerer oppløsningen for nye videoer
- **Standard videonavn** - definerer et standardnavn for nye videoer
- **Minne i bruk** - bestemmer plasseringen til nye videoer

Taleopptaker

Konfigurerer kvaliteten og minne-plasseringen til taleklipp.

- **Innspillingskvalitet** - settes til å ta MMS-kompatible taleklipp eller taleklipp av høy kvalitet
- **Minne i bruk** - bestemmer plasseringen til nye taleklipp

Programbeh.

Konfigurerer hvordan telefonen oppfører seg når du installerer nye programmer.

- **Prog.vareinstallering** - settes til å bare installere programmer med signerte sikkerhetssertifikater (Bare signerte) eller til å installere alle programmer
- **Tilkoblet sertif.sjekk** - brukes hvis du krever at programmene består en sikkerhetssertifikatstest
- **Standard Web-adr.** - definerer en standard webadresse som brukes ved kontroll av sikkerhetssertifikater

Logg

Fastsetter hvor lenge loggen lagrer samtale- og pakkedatainformasjon.

kapittel 9

Feilsøking

Hvis du har problemer med telefonen, bør du prøve rådene under før du kontakter kundestøtte.

Kontakte et servicesenter

Hvis du har forsøkt å løsningsforslagene og fortsatt har problemer med telefonen, må du notere følgende informasjon og kontakte din lokale forhandler eller Samsungs servicesenter:

- Telefonens modellnummer/ modellnumre
- Telefonens serienummer/serienumre
- En tydelig beskrivelse av problemet

Når du kontakter Samsung, må du bruke kontakttelefonnummeret, webadressen eller postadressen som gjelder for ditt land.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Sett inn SIM-kort	Kontroller at SIM-kortet er satt inn riktig.
Lås på	Funksjonen for automatisk lås er aktivert. For å kunne bruke telefonen må du trykke <**Opphev**> og taste inn koden. Slik deaktiverer du autolåsefunksjonen: 1. Trykk [⌂] → **Innst.** → **Generell** → **Sikkerhet** → **Telefon og SIM-kort**. 2. Sett Autom. telefonlås til **Ingen**.

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
PIN-kode	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM-kortet. Slik deaktiver du funksjonen Kontroll av PIN-kode: 1. Trykk [☰] → **Innst.** → **Generell** → **Sikkerhet** → **Telefon og SIM-kort**. 2. Sett Kontroll av PIN-kode til **Av**.
PIN-kode blokkert. Angi PUK-kode	SIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Telefonen viser ikke noe signal (ingen streker ved siden av nettverksikonet)

- Hvis du nettopp har slått på telefonen, bør du vente i cirka 2 minutter på at telefonen skal finne nettet og motta et signal.
- Du vil kunne miste signalet i tunneler eller heiser. Beveg deg til et åpent område.
- Du kan være mellom dekningsområder. Du skal motta et signal igjen når du går inn i et dekningsområde.

Du har glemt en sikkerhetskode, PIN-kode eller PUK-kode

Standard låsekode er **00000000**. Hvis du glemmer eller mister denne eller en annen kode, må du kontakte forhandleren eller mobiloperatøren.

Du ser hvite linjer på skjermen

Skjermen kan vise hvite linjer hvis du har slått på telefonen etter at den ikke har vært brukt på lenge eller hvis du har fjernet batteriet uten å først slå av telefonen. Linjene skal forsvinne etter kort tid.

Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke

- Kontroller at du har trykket [ ].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

Du valgte en kontakt du ville ringe, men nummeret slås ikke

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktinformasjonen.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.

Den du snakker med kan ikke høre deg

- Kontrollerer at du ikke sperrer for den innebygde mikrofonen.
- Flytt den innebygde mikrofonen nærmere munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten i en samtale er dårlig

- Kontroller at du ikke blokkerer for den interne antennen øverst på telefonen.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg iblant av under lading.

- Koble telefonen fra laderen, fjern og sett på plass batteriet igjen, og prøv deretter å lade opp på nytt.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker flere programmer samtidig. Telefonen krever mer energi, og kan bli varm. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Telefonen ber deg om å slette noen data.

Det er for lite ledig minne. Flytt dataene til et minnekort eller slett gamle objekter fra programmer.

Et program er frosset (svarer ikke)

1. Åpne programlisten ved å trykke og holde [].
2. Bla til programmet som ikke svarer, og trykk [**C**] og deretter <**Ja**>.
3. Start programmet på nytt.

Du finner ikke en Bluetooth-enhet

- Kontroller at begge enhetene har aktivert Bluetooth-funksjonen.
- Kontroller at avstanden mellom enhetene ikke er mer enn 10 meter og at de ikke er atskilt av vegger eller andre hindringer.
- Kontroller at ingen av enhetene har synlighet satt til **Skjult**.
- Kontroller at begge enhetene er kompatible med den trådløse Bluetooth-teknologien.

Indeks

Adobe Reader, 56

aktiveringsnøkler, 81

Bluetooth
- aktivere, 63
- justere alternativer, 64
- koble til andre enheter, 63
- motta data, 65
- sende data, 65

dato og tid, 87

display, 85

ekstrautstyr, 87

enhetsbehandling
- definere serverprofiler, 79
- starte en konfigurasjon, 80

filer og mapper
- filbehandling, 77
- flytte, 77
- opprette nye mapper, 77
- søke, 77

Flash-spiller *se media*

Galleri *se media*

GPS
- aktivere lokaliseringsmetoder, 74
- navigere, 75
- overvåke informasjon om en tur, 75

Kalender
- endre visning, 54
- justere alternativer, 54
- opprette hendelser, 53
- stoppe varslinger, 54

klokke
aktivere alarmer, 70
endre innstillinger, 70
opprette verdensklokke, 70
stoppe alarmer, 70

kontakter
opprette kontaktgrupper, 52
opprette kontaktkort, 49
synkronisere, 53
søke etter kontaktkort, 50
tilordne hurtigvalgnumre, 51
tilordne ringetoner, 52
tilordne standardnumre og -adresser, 51

landemerker, 76

media
bruke direkteinnhold, 41, 47
spille av Flash-filer, 46
spille av mediafiler, 41, 46
spille av taleklipp, 47
spille inn taleklipp, 47
åpne filer i galleriet, 41

minnekort
beskytte, 83
formatere, 82
gjenopprette data, 82
sikkerhetskopiere data, 82

musikkavspiller
legge inn filer i musikkbiblioteket, 35
legge inn filer på telefon, 35
opprette spillelister, 37

notater
lage notater, 57

synkronisere, 57

omregning
konfigurere valutakurser, 71
legge til valutaer, 71
omregne mål, 72
omregne valutaer, 72

opptaker *se media*

pakkedata, 29, 94

PC Studio
bruke, 66
installere, 48
konfigurere USB-modus, 66

PDF *se Adobe Reader*

programmer
endre alternativer, 78
installere, 78
kontrollere sertifikater, 78
støttede, 78

Quickoffice
oppdatere quickoffice, 56
søke i dokumenter, 55
åpne dokumenter, 55

Radio, 44

RealPlayer *se media*

samtaler
legge inn pause, 12
ringe, 11
se nylig slåtte, 13
se ubesvarte, 12
sperre, 13, 91
viderekoble, 13, 91

sertifikater, 88

sikkerhet, 88

språk, 86

tilgangspunkter, 93

toner, 86

ventemodus, 85

Video Editor, 41

Voice Signal, 73

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM Mobiltelefon : SGH-i450

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)**

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.09.28 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(sted og dato for utstedel) — (navn og signatur for autorisert person)

*** Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.**

* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Norwegian. 01/2008. Rev. 1.0